

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

4684 Платье с расклешенной юбкой

Ткань: хорошо драпирующиеся плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка, потайная молния.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку среза рукава спинки и полочки – 1,5 см; припуск на подгибку низа платья – 2 см.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 1 деталь
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь
5. Обтачка горловины спинки – 2 детали
6. Обтачка горловины полочки – 1 деталь



Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки горловины.
 2. Стачать вытачки на деталях спинки и полочки, глубины заутюжить к серединам деталей. Глубину вытачки верхней части полочки срезать до 1 см и обметать.
 3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Обметать срез рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
 4. Стачать верхние и нижние части спинки (срез верхней части короче среза нижней части на ширину бокового шва), припуски заутюжить вверх и обметать.
 5. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.
 6. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки (срез верхней части короче среза нижней части на ширину бокового шва), припуски заутюжить вверх и обметать.
 7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
 8. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, обметать внешний срез. Сложить платье с обтачкой лицом к лицу, уравнивая срезы горловины, и обтачать. Припуски на закруглениях рассечь, обтачку вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачку к плечевым швам и к тесьме молнии.
 9. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
- Поздравляем, платье готово:)