

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

### **4700 Двубортное пальто с широким шалевым воротником**

Ткань: мягкие тонкие неосыпающиеся пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; подкладочная ткань; подплечники; подокатники; 5 пуговиц.

#### **РАСКРОЙ:**

Все швы – 1 см. Припуск по низу изделия, срезам борта, отлету воротника и низу рукава – 0 см. Припуск верхнего среза кармана – 3,5 см.



#### **Из основной ткани:**

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Карман – 2 детали
5. Пояс – 1 деталь

## ПОШИВ:

1. Стачать вытачки на деталях полочки. Глубины заутюжить вниз.
2. Верхний припуск кармана подогнуть внутрь и настрочить. Подогнуть внутрь боковые и нижний припуски и приутюжить. Настрочить карман по разметке на полочку.
3. Стачать шов воротника, складывая полочки лицевыми сторонами внутрь, припуск разутюжить. Стачать и разутюжить плечевые швы, припуски обметать. Рассечь припуск плечевого шва на полочке и втачать воротник в горловину спинки, припуск разутюжить.
4. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припуски приутюжить.
5. Стачать боковые срезы одновременно со срезом рукава, припуски заутюжить на спинку.
6. Сложить деталь пояса вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной короткой сторонам. Вывернуть пояс на лицевую сторону, подвернуть припуски не стачанного участка внутрь и проложить отделочную строчку на расстоянии 0,7 см от края по периметру пояса.

Поздравляем, пальто готово:)