

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

4706 Платье с кокеткой и воротником

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон. Контрастная ткань для отделки.

Другие материалы: потайная молния, клеевая прокладка, 2 пуговицы.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа платья – 3 см,
припуск на подгибку низа рукава – 2 см,
припуск вдоль шлицы – 6 см. Остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 1 деталь
4. Боковая часть полочки – 2 детали

Из отделочной ткани:

1. Кокетка спинки – 2 детали
2. Кокетка полочки_1 – 1 деталь
3. Кокетка полочки_2 – 1 деталь
4. Воротник – 2 детали
5. Рукав – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой воротник и цельнокроеные подборта кокеток полочки.
2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать.
3. Притачать кокетку спинки к нижней части спинки, припуски заутюжить на кокетку и обметать.
4. На левой центральной части спинки вдоль вертикального среза шлицы срезать 5 см. На обеих деталях центральной части спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на правой части заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (6 см). Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу шлицы. Обметать припуски шлицы. Стачать средний срез спинки от горловины до первой метки и от второй метки до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их машинной строчкой. Втачать молнию.

5. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.
6. Обметать внутренние срезы цельнокроеных подбортов кокеток. Заутюжить подборта на лицевую сторону и обтачать верхний уголок до размеченной линии. Припуск у линии рассечь, вывернуть подборта на изнаночную сторону, приутюжить. Обметать петли на правой кокетке. Наложить правую кокетку на левую и скрепить по нижнему срезу.
7. Притачать кокетку полочки к нижней части полочки, припуски заутюжить вниз и обметать.
8. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
9. Детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать концы и отлет. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Готовый воротник вывернуть, выправить углы и приутюжить. Втачать внешний срез воротника в горловину, совмещая круглую метку на воротнике со средним швом спинки, припуски заутюжить на воротник. Подвернуть открытый внутренний срез воротника и настрочить в шов втачивания.
10. Стачать срез рукава, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.
11. Припуск подгибки низа платья и низа рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
12. На левой кокетке пришить пуговицы соответственно петлям.

Поздравляем, платье готово:)