

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 4711 Блузка с декоративным V-вырезом

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 1,2 см.

### Из основной ткани:

1. Обтачка спинки – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Полочка – 1 деталь
4. Воротник – 4 детали
5. Лацкан – 4 детали
6. Рукав – 2 детали

### Из клеевой прокладки:

1. Обтачка спинки – 1 деталь
2. Воротник – 2 детали
3. Лацкан – 2 детали



## ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Притачать внешнюю обтачку спинки к спинке, припуски заутюжить на обтачку.
3. Детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Припуски у меток рассечь, вывернуть воротник на лицевую сторону, приутюжить. Сложить детали лацкана лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними воротник и стачать по линии раскепа, одновременно обтачивая внешнюю сторону лацкана. Вывернуть лацкан на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
4. Наложить правый лацкан на левый и скрепить по нижнему срезу. Втачать воротник с лацканом в горловину полочки, припуски приутюжить и обметать.
5. Обметать внутренний срез внутренней обтачки спинки. Сложить обтачку со спинкой и обметать срез горловины (строчку начинать и заканчивать точно у размеченной линии плечевого шва). Припуски на закруглении рассечь. Вложить плечевой срез полочки между внутренней обтачкой и основной деталью спинки и стачать. Припуски обметать, заутюжить на спинку, вывернуть изделие на лицевую сторону. Настрочить обтачку спинки в шов притачивания.
6. Притачать рукав к изделию, припуски заутюжить на рукав и обметать.
7. Стачать боковой шов одновременно со швом рукава, припуски приутюжить и обметать.
8. Обметать нижний срез изделия и рукавов, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, блузка готова:)