

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

4724 Мини-платье с декоративной кокеткой

Ткань: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: потайная молния, клеевая прокладка, 4 пуговицы.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа платья – 3 см,
припуск вдоль шлицы – 6 см.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
4. Кокетка спинки – 2 детали
5. Кокетка полочки – 2 детали
6. Вставка полочки – 1 деталь
7. Обтачка горловины спинки – 2 детали
8. Обтачка горловины полочки – 2 детали
9. Обтачка вставки полочки – 1 деталь



10. Рукав – 2 детали

11. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали

2. Обтачка горловины полочки – 2 детали

3. Обтачка вставки полочки – 1 деталь

4. Манжета – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать.

3. Притачать кокетку спинки к нижней части спинки, припуски заутюжить на кокетку и обметать.

4. На левой центральной части спинки вдоль вертикального среза шлицы срезать 5 см. На обеих деталях центральной части спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на правой части заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (6 см). Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу шлицы. Обметать припуски шлицы. Стачать средний срез спинки от метки до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их машинной строчкой. Втачать молнию.

5. Стачать вытачки на полочке, глубины заутюжить к середине.

6. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины спинки и полочки, обметать внешний срез. Сложить платье с обтачкой лицом к лицу, уравнивая срезы горловины, и обтачать. Припуски на закруглениях рассечь, обтачку вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачку к плечевым швам и к тесьме молнии.

8. Сложить обтачку вставки полочки со вставкой лицом к лицу и обтачать внешний срез. Припуски в уголках высечь, обтачку вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Обметать по разметке петли. Наложить вставку на кокетки и скрепить по нижнему срезу.

9. Притачать кокетку полочки к нижней части полочки, припуски заутюжить вниз и обметать.

10. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

11. Стачать срез рукава, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.

12. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Заутюжить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуски заутюжить на рукав. Срез внутренней части манжеты подогнуть и настроить в шов притачивания внешней.

13. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

14. На кокетках пришить пуговицы соответственно петлям.

Поздравляем, платье готово:)