

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

4725 Рубашка-платье с накладными карманами

Ткань: плотные блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 10 пуговиц.

РАСКРОЙ:

Припуск нижнего среза изделия – 1,5 см.

Припуск по верхнему срезу кармана – 2 см.



Из основной ткани:

1. Кокетка – 1 деталь
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Полочка – 2 детали
4. Планка – 2 детали
5. Карман – 2 детали
6. Клапан – 4 детали
7. Воротник – 2 детали
8. Стойка – 2 детали
9. Рукав – 2 детали

10. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка – 2 детали
2. Воротник – 1 деталь
3. Стойка – 1 деталь
4. Клапан – 2 детали
5. Манжета – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Заложить и застрочить на спинке складку, складывая деталь лицевой стороной наружу. Складку приутюжить. Притачать кокетку к спинке, припуски заутюжить вверх, обметать и настрочить на 0,1 см от шва.
3. Стачать нагрудные вытачки, глубины заутюжить вверх.
4. Верхний припуск карманов обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Заутюжить боковые и нижние припуски карманов на изнаночную сторону. Наложить карманы на полочку согласно разметке и настрочить.
5. Сложить детали клапанов лицевыми сторонами внутрь и обтачать. Подрезать припуски углов клапанов и вывернуть на лицевую сторону. Швы выправить и приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0,1 см от края. Обметать свободный срез клапанов. Притачать клапаны к полочке над карманами, отвернуть вниз и настрочить.
6. Деталь планки заутюжить вдоль по середине лицевой стороной наружу. Притачать внешнюю сторону планку к блузке, припуски заутюжить на планку. Срез внутренней планки подвернуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней планки.

7. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнивать надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить.
9. Внешнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания. Проложить вдоль воротника и стойки отделочную строчку на 0,1 см.
10. Обметать срезы рукава. Стачать срез рукава от метки вверх, припуски разутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль сгиба на 0,2 см от края. Втачать рукава в пройму. Припуски обметать и заутюжить к рукаву.
11. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и стачать боковые срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.
12. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
13. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы. Обметать петли и пришить пуговицы на стойке и манжетах.

Поздравляем, платье готово:)