

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Припуск подгибки низа изделия и низа рукава – 1,5 см. Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

4730 Блузон с кокеткой

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон родственных или контрастных цветов.

Другие материалы: пуговица – 1 шт.

РАСКРОЙ:

Из основной ткани 1:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом

Из основной ткани 2:

1. Кокетка спинки – 1 деталь
2. Кокетка полочки – 1 деталь
3. Рукав – 2 детали

ПОШИВ:

1. Обметать по отдельности средние срезы кокеток спинки. Стачать средний шов кокеток от метки до нижнего среза, припуски разутюжить. Проложить вдоль разреза строчку на 0,1 см.
2. Притачать кокетку спинки к спинке. Припуск заутюжить вверх и обметать.



3. Подкроить по косой полосу шириной 2,5 см и длиной 5 см для навесной петли. Сложить полосу вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0,3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли.
4. Стачать нагрудные вытачки, глубины заутюжить к середине. Обметать средние срезы кокетки полочки, припуски заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Притачать кокетку полочки к полочке, припуски заутюжить вниз и обметать.
5. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 4 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Обтачать срез горловины, вкладывая петлю.
7. Обметать нижний срез спинки и полочки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
8. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
9. Стачать срез рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать. Обметать нижний срез рукава, припуск заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
10. Пришить пуговицу.

Поздравляем, ваш блузон готов:)