

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуск на подгибку низа платья – 1,5 см.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

4744 Платье со шнуром на талии

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: подкладочная ткань; клеевая прокладка; потайная молния.

РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя центральная часть полочки – 2 детали
4. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали
5. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
6. Подборт – 2 детали
7. Рукав – 2 детали



8. Манжета – 2 детали

9. Перемычка – 1 деталь

10. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Рукав – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Подборт – 2 детали

2. Манжета – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать вытачки верхней части спинки, глубины заутюжить к центру. Стачать верхние и нижние части спинки, припуски обметать и заутюжить вверх.

3. Обметать по отдельности средний срез спинки. Стачать средний срез спинки от среза горловины до первой метки и от второй метки до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.

4. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.

5. Стачать шов цельнокроеного воротника, припуски разутюжить. Стачать плечевые срезы, рассекая деталь полочки в уголке, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать воротник в горловину, припуски заутюжить на воротник.

6. Стачать шов цельнокроеного воротника подбортов, припуски разутюжить. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов, рассекая деталь подборта в уголке, припуски разутюжить. Втачать воротник в горловину обтачки, припуски заутюжить на воротник. Обметать внешний срез. Сложить

подборт с платьем лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы борта и воротника. Вывернуть подборт на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Плечевые швы подборта скрепить с плечевыми швами платья. Наложить правую полочку на левую и скрепить по нижнему срезу.

7. Короткие стороны перемычки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Сложить перемычку пополам, лицевой стороной наружу. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, вкладывая перемычку, припуски обметать и заутюжить вверх.

8. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

9. Стачать срезы рукава из основной ткани, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Стачать срезы рукава из подкладочной ткани, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Проложить по нижнему срезу рукава строчку с ослабленной нитью и собрать сборку.

10. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Заутюжить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу. Сложить детали рукава из основной и подкладочной ткани, уравнивая их по нижнему срезу. Вложить между деталями манжету и стачать. Вывернуть рукав на лицевую сторону, совместить основную ткань с подкладкой по окату и далее обрабатывать как одну деталь. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.

11. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

12. Подкроить из основной ткани полосу шириной 2,5 см и длиной 150 см. Сложить полосу вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной короткой стороне. Полосу вывернуть на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Необработанный срез подогнуть внутрь и настроить. Продеть получившийся шнур в перемычку.

Поздравляем, платье готово:)