

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 4754 Куртка с косой застежкой

Ткань: тонкие пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; подкладка; тонкие подплечники; 4 пуговицы.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки правая – 1 деталь
4. Боковая часть полочки левая – 1 деталь
5. Центральная часть полочки правая – 1 деталь
6. Центральная часть полочки левая – 1 деталь
7. Нижняя обтачка спинки – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 2 детали
9. Нижняя обтачка полочки правая – 2 детали



10. Нижняя обтачка полочки левая – 2 детали
11. Обтачка горловины полочки правая – 2 детали
12. Обтачка горловины полочки левая – 2 детали
13. Верхняя часть рукава – 2 детали
14. Нижняя часть рукава – 2 детали
15. Верхняя манжета – 2 детали
16. Нижняя манжета – 2 детали
17. Хлястик – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки правая – 1 деталь
4. Боковая часть полочки левая – 1 деталь
5. Центральная часть полочки правая – 1 деталь
6. Центральная часть полочки левая – 1 деталь
7. Верхняя часть рукава – 2 детали
8. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Нижняя обтачка спинки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Нижняя обтачка полочки правая – 1 деталь
4. Нижняя обтачка полочки левая – 1 деталь
5. Обтачка горловины полочки правая – 1 деталь
6. Обтачка горловины полочки левая – 2 деталь
7. Верхняя манжета – 2 детали
8. Нижняя манжета – 2 детали

**ПОШИВ:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Стачать и разутюжить рельефные срезы спинки. Стачать и разутюжить средний шов спинки. Притачать к спинке нижнюю обтачку, припуски заутюжить на обтачку и настроить на 0,7 см от шва. Притачать к спинке обтачку горловины, припуски заутюжить на обтачку и настроить на 0,7 см от шва.
3. Стачать вытачки на центральных частях полочки, заутюжить глубины вверх. Стачать и разутюжить рельефные срезы полочки.
4. Левая полочка: притачать к полочке нижнюю обтачку, рассекая припуск в уголке. Припуски заутюжить на обтачку и настроить на 0,7 см от шва. Притачать к полочке обтачку горловины, припуски заутюжить на обтачку и настроить на 0,7 см от шва. Правая полочка: притачать к полочке нижнюю обтачку, рассекая припуск в уголке, начиная строчку точно у размеченной линии горловины. Припуски заутюжить на обтачку и настроить на 0,7 см от шва. Притачать к полочке обтачку горловины, заканчивая строчку точно у размеченной линии среднего шва, припуски заутюжить на обтачку и настроить на 0,7 см от шва. Стачать обтачки между собой, оставляя не стачанным участок между меток, таким образом образовывая петлю. Припуски разутюжить.
5. Стачать и разутюжить плечевые и боковые срезы.
6. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава, припосаживая верхнюю часть рукава и совмещая надсечки. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Стачать между собой детали манжеты, припуски разутюжить. Сложить манжету с рукавом лицевыми сторонами внутрь и стачать по нижнему срезу. Припуски приутюжить, отвернуть манжету на изнаночную сторону и проложить отделочную строчку на 0,7 см от низа рукава.
7. Сложить хлястик лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной короткой стороне. Припуски подрезать, вывернуть хлястик на лицевую сторону, приутюжить и проложить отделочную строчку на 0,7 см от края. Притачать хлястик к внутренней части манжеты по разметке.

8. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат в верхней части. Притачать подплечники.

9. Стачать и заутюжить швы деталей подкладки и внутренних обтачек горловины и низа аналогично деталям верха, оставляя отверстие для

последующего выворачивания в левом локтевом шве рукава. Сложить подкладку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать вкруговую низ, борта и горловину. Припуски в уголках подрезать, на закруглениях рассечь, вывернуть изделие на лицевую сторону, приутюжить. Проложить по периметру отделочную строчку на 0,7 см.

10. Притачать подкладку к низу рукава через технологическое отверстие, припуски приутюжить. Стачать технологическое отверстие.

11. Пришить пуговицу на левой полочке. На левой полочке обметать петлю, на правой полочке пришить внутреннюю пуговицу. Обметать петли и пришить пуговицы на хлястиках и рукавах.

Поздравляем, куртка готова:)