

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

### **4784 Платье-туника с косой вытачкой**

Ткань: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: потайная молния; клеевая прокладка.

#### **РАСКРОЙ:**

Припуск по низу изделия – 2 см, припуск по срезу проймы спинки и полочки – 1,5 см, остальные швы – 1 см.



#### **Из основной ткани:**

1. Полочка – 1 деталь со сгибом
2. Спинка – 2 детали
3. Мешковина – 4 детали
4. Обтачка горловины спинки – 2 детали
5. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

#### **Из клеевой:**

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

**ПОШИВ:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек.
2. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии вниз, припуски разутюжить. Втачать молнию.
3. Притачать детали мешковин к полочке, припуски обметать и заутюжить на мешковину. Стачать вытачку на полочке, одновременно стачивая мешковины кармана. Припуски обметать и заутюжить к центру полочки. Заложить и застрочить от среза горловины до метки встречную складку.
4. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Припуск проймы обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать плечевые срезы обтачек, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачки с изделием лицом к лицу и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, обтачки вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить обтачки с плечевыми швами и тесьмой молнии.
8. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, платье-туника готово:)