

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

4789 Платье с декольте

Ткань: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: потайная молния;
клеевая прокладка.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа платья – 2 см,
остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Юбка спинки – 1 деталь со сгибом
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Боковая часть полочки – 2 детали
6. Юбка полочки – 1 деталь со сгибом
7. Воротник – 2 детали
8. Лацкан – 4 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь
2. Лацкан – 2 детали

ПОШИВ:

1. Стачать рельефные срезы верхней части спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать средний срез верхней части спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
2. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
3. Сложить детали воротника изнаночными сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Швы в углах подрезать, на закруглениях рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.
4. Сложить детали лацкана изнаночными сторонами внутрь и обтачать по внешнему срезу. Швы в углах подрезать, на закруглениях рассечь. Лацкан вывернуть, выправить и приутюжить.
5. Сложить воротник и лацканы с лицевой стороной изделия и притачать. Припуски обметать и настроить на основную деталь. Наложить правую полочку на левую и скрепить по рельефным срезам.
6. Стачать рельефные срезы верхней части полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.
7. Притачать юбку спинки к верхней части, припуски заутюжить вверх и обметать. Притачать юбку полочки к верхней части, припуски заутюжить вверх и обметать.
8. Обметать по отдельности левые боковые срезы. Стачать левый боковой шов от среза проймы до первой метки и от второй метки до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию. Стачать правый боковой, припуски заутюжить на спинку и обметать.

9. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы +5 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

10. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, платье готово:)