

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

4792 Платье вытачками в горловину (длинный рукав)

Ткань: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: потайная молния;
клеевая прокладка.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа платья – 1,2 см,
остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 1 деталь
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
5. Обтачка горловины спинки – 2 детали
6. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
7. Верхняя часть рукава – 2 детали
8. Нижняя часть рукава – 2 детали
9. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:



1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на верхних частях спинки и полочки, глубины заутюжить к середине.
3. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.
5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать плечевые срезы обтачек горловины спинки и полочки, припуски на закруглениях рассечь и разутюжить. Обметать внешний срез.
7. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с изделием по плечевым швам и с тесьмой молнии.
8. Стачать, приутюжить и обметать локтевой и передний шов рукава. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат, припуски обметать.
9. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать

концы от сгиба до метки. Припуски в уголке высечь, у метки рассечь. Манжету сложить в кольцо и стачать участки от метки до среза. Вывернуть манжету на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Сложить манжету с изнаночной стороны рукава, совместить шов на манжете с меткой и притачать к нижнему срезу, припуски приутюжить и обметать. Отвернуть манжету на лицевую сторону.

10. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Поздравляем, платье готово:)

4792 Платье с вытачками в горловину (расклешенный рукав)

Ткань: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: потайная молния; клеевая прокладка.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа платья и низа рукава – 1,2 см, остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 1 деталь
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
5. Обтачка горловины спинки – 2 детали
6. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
7. Рукав – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали



2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

3. Манжета – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать вытачки на верхних частях спинки и полочки, глубины заутюжить к середине.

3. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.

4. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.

5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Стачать плечевые срезы обтачек горловины спинки и полочки, припуски на закруглениях рассечь и разутюжить. Обметать внешний срез.

7. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с изделием по плечевым швам и с тесьмой молнии.

8. Стачать, приутюжить и обметать шов рукава. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат, припуски обметать.

9. Нижний срез изделия и низ рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, платье готово:)