

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

4805 Блузон с цельнокроенным рукавом из кружева

Ткань: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон; трикотажное кружевное полотно.

Другие материалы: трикотажная клеевая прокладка.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Обтачка горловины спинки – 2 детали
4. Обтачка горловины полочки – 2 детали
5. Манжета – 2 детали
6. Пояс – 1 деталь со сгибом

Из кружевного полотна:

1. Рукав – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь



ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
3. Стачать плечевые швы верхних и нижних обтачек горловины полочки и спинки, припуски разутюжить. Обтачки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, вывернуть обтачки на лицевую сторону и приутюжить. Притачать верхнюю обтачку к срезу горловины изделия, припуски заутюжить на обтачку. Внешний срез нижней обтачки подогнуть и настроить в шов притачивания верхней обтачки.
4. Притачать рукав к полочке и спинке, припуски заутюжить на основную деталь и обметать.
5. Стачать боковые срезы одновременно со срезами рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить манжету с лицевой стороной рукава и притачать к нижнему срезу, слегка растягивая манжету, припуски приутюжить и обметать.
7. Стачать пояс в кольцо, припуски разутюжить. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить пояс с лицевой стороной изделия и притачать к нижнему срезу, слегка растягивая пояс, припуски приутюжить и обметать.

Поздравляем, блузон готов:)