

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

4832 Платье с декоративным поясом

Ткань: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: потайная молния; клеевая прокладка.

РАСКРОЙ:

Припуск нижнего среза изделия – 2 см, остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Нижняя центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
4. Нижняя боковая часть полочки – 2 детали
5. Верхняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
6. Вставка полочки – 1 деталь
7. Обтачка горловины спинки – 2 детали
8. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях верхней части спинки, глубины заутюжить к серединам деталей.
3. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.
5. Заложить и закрепить складки на верхней части полочки и на нижней боковой части полочки. Глубины направлены от середины. Стачать рельефный срез нижней части полочки, припуски заутюжить к середине, обметать.
6. Притачать вставку полочки к верхней части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать. Притачать нижнюю часть полочки к вставке полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
7. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам и среднему срезу спинки.

9. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

10. Обметать нижний срез платья, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, платье готово:)