

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

4840 Блузон с длинными гипюровыми рукавами

Ткань: трикотаж малой или средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон; гипюр с эластаном.

Другие материалы: трикотажная косая бейка.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 1,5 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Манжета – 2 детали
4. Окантовка горловины – 1 деталь

Из гипюра:

1. Рукав – 2 детали

Внимание! Лекало окантовки горловины необходимо для выравнивания длины горловины.

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

ПОШИВ:

1. Стачать вытачки на деталях полочки, глубины срезать оверлоком.
2. Притачать рукава к спинке, припуски заутюжить на спинку и обметать. Притачать рукава к полочке, припуски заутюжить на полочку и обметать.
3. Стачать боковые срезы одновременно со срезом рукава, припуски приутюжить и обметать.
4. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 5 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и обтачать. Припуски надсечь. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
5. Манжеты сложить в кольцо лицевыми сторонами внутрь и стачать, припуски разутюжить. Сложить манжету пополам, лицевой стороной наружу и приутюжить. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать манжеты к рукавам, припуски заутюжить на рукав, обметать.
6. Припуск подгибки низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, блузон готов:)