

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

4845 Блузон с гипюровой вставкой

Ткань: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон. Гипюр контрастных или родственных цветов.

Другие материалы: трикотажная клеевая прокладка.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск подгибки низа изделия и рукава – 2 см.

Из основной ткани:

1. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 2 детали
5. Обтачка горловины полочки – 2 детали

Из основной ткани 2:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Верхняя часть полочки – 1 деталь со сгибом



Из клеевой:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Совет: детали края из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0,6–0,8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки.
 2. Стачать плечевой срез верхних частей полочки и спинки. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
 3. Притачать деталь рукава к полочке и спинке. Припуск обметать и заутюжить на рукав.
 4. Стачать верхнюю и нижнюю части изделия. Припуск в уголке рассечь, швы обметать и заутюжить на рукав.
 5. Стачать боковые срезы одновременно со срезами рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.
 6. Стачать плечевые срезы обтачек, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачки лицом к лицу и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, обтачки вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Втачать внешние обтачки в горловину, припуски рассечь и заутюжить на обтачку. Припуск внутренней обтачки подогнуть и настрочить в шов притачивания верхней обтачки.
 7. Нижний срез изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
- Поздравляем, блузон готов:)