

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.
Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.
При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

4848 Платье с карманами и шлицей на рукавах

Ткань: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: трикотажная клеевая прокладка.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск нижнего среза платья – 3 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Кокетка спинки – 1 деталь
4. Кокетка полочки – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
6. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
7. Рукав – 2 детали
8. Карман – 2 детали
9. Клапан – 4 детали
10. Подзор – 2 детали
11. Мешковина – 2 детали
12. Обтачка рукава – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
3. Клапан – 2 детали
4. Обтачка рукава – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать средний срез спинки. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону. Притачать кокетку к спинке. Припуск обметать и заутюжить вверх. Проложить отделочную строчку на 0,5 см от шва.
3. Стачать нагрудные вытачки. Глубины заутюжить вверх.
4. Сложить детали клапана лицевыми сторонами внутрь и обтачать по двум коротким и фигурной сторонам. Припуски подрезать, в углах высечь, вывернуть. Приутюжить клапан. Проложить отделочную строчку на 0,5 см от края. Верхний припуск кармана подогнуть внутрь на 1 см, затем еще на 1 см и настроить. Подогнуть припуски кармана внутрь и приутюжить. Настроить карман на полочку согласно разметке.
5. Притачать кокетку к полочке, вкладывая клапан. Припуск обметать и заутюжить вверх. Проложить отделочную строчку на 0,5 см от шва.
6. Наложить мешковину лицевой стороной на полочку, совместить срезы кармана и обтачать вход в карман. Отвернуть мешковину на изнаночную сторону, припуски рассечь и приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0,5 см от края. Подзор подложить под карман, стачать и обметать срезы кармана.
7. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь. Обтачать срез горловины. Рассечь припуски на закруглениях и в уголке. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам и среднему срезу спинки.

9. Стачать шов рукава. Припуск обметать и приутюжить. Стачать обтачку рукава в кольцо, обметать внешний срез. Сложить обтачку с рукавом лицевыми сторонами внутрь и скрепить по нижнему срезу. Выполнить разрез согласно метке. Обтачать низ рукава, вдоль разреза обтачивание выполняют на 0,1-0,2 см от края.

10. Втачать рукав в пройму, совмещая надсечки. Припуск обметать и приутюжить.

11. Обметать нижний срез платья, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Поздравляем, платье готово:)