

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

4855 Расклешенная двухслойная туника

Ткань: тонкие плательные ткани из натуральных или смесовых волокон; шифон.

Другие материалы: резиновая тесьма, шириной 1 см.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа – 2 см. Остальные припуски – 1 см.



Из основной ткани:

1. Верхняя спинка – 1 деталь со сгибом
2. Верхняя полочка – 1 деталь со сгибом
3. Нижняя спинка – 1 деталь со сгибом
4. Нижняя полочка – 1 деталь со сгибом

ПОШИВ:

1. Стачать плечевые срезы верхних деталей. Припуски разутюжить. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

2. Стачать боковые срезы нижних деталей. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Сложить нижние полочку и спинку изнаночной стороной внутрь и стачать плечевые срезы. Припуски разутюжить.

3. На лицевую сторону верха наложить изнаночной стороной нижнюю часть туники, совместить по срезу горловины и обтачать. Припуски подрезать, внутреннюю часть отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить горловину. Обтачать пройму в два приема: сначала пройму полочки, затем пройму спинки.

4. Припуск низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Совет: низ туники можно обработать тонким ролевым швом. В этом случае необходимо срезать припуски низа до 0,5 см.

Поздравляем, туника готова:)