

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

4857 Платье с кокеткой и декоративной застежкой

Ткань: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон контрастных или родственных цветов.

Другие материалы: потайная молния, трикотажная клеевая прокладка, 2 пуговицы.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа платья и низа рукава – 2 см, остальные швы – 1 см.



Из основной ткани 1:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом

Из основной ткани 2:

1. Кокетка полочки левая – 1 деталь

2. Кокетка полочки правая – 1 деталь
3. Воротник – 2 детали
4. Рукав – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой воротник и цельнокроенные подборта кокеток полочки.

2. Стачать талиевые вытачки на верхних частях спинки, глубины заутюжить к середине. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.

3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от горловины до первой метки и от второй метки до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.

4. Стачать талиевые вытачки на верхней части полочки, глубины заутюжить к середине. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.

5. Обметать внутренние срезы цельнокроенных подбортов кокеток. Заутюжить подборта на лицевую сторону и обтачать верхний уголок до размеченной линии. Припуск у линии рассечь, вывернуть подборта на изнаночную сторону, приутюжить. Обметать петли на правой кокетке. Наложить правую кокетку на левую и скрепить по нижнему срезу.

6. Притачать кокетку полочки к верхней части полочки, припуски заутюжить вниз и обметать.

7. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и

обметать.

8. Детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать концы и отлет. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Готовый воротник вывернуть, выправить углы и приутюжить. Втачать внешний срез воротника в горловину, совмещая круглую метку на воротнике со средним швом спинки, припуски заутюжить на воротник. Подвернуть открытый внутренний срез воротника и настрочить в шов втачивания.

9. Стачать срез рукава, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.

10. Припуск подгибки низа платья и низа рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

11. На левой кокетке пришить пуговицы соответственно петлям.

Поздравляем, платье готово:)