

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

4886 Платье с декоративным лифом

Ткань: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка;
потайная молния.

РАСКРОЙ:

Припуск нижнего среза нижних частей спинки и полочки – 2 см, нижний припуск рукава – 2 см, остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки – 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки – 2 детали
3. Верхняя центральная часть полочки – 1 деталь
4. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали
5. Нижняя часть спинки – 2 детали
6. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
7. Рукав – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 2 детали

9. Обтачка горловины полочки – 2 детали
10. Подкладка центральной части – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали обтачек клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы верхних частей спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки. Припуски обметать и заутюжить вверх.
3. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Втачать молнию.
4. Вдоль рельефных срезов верхней центральной части полочки проложить строчки с ослабленной верхней нитью и собрать сборки. Сложить центральную часть с подкладкой центральной части лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Отвернуть подкладку на изнаночную сторону и приутюжить верхний срез. Скрепить верх и подкладку по рельефным срезам. Далее обрабатывать как одну деталь.
5. Стачать рельефные срезы полочки. Припуски обметать и заутюжить к боковому срезу. Стачать верхнюю и нижнюю часть полочки. Припуск обметать и заутюжить вверх.
6. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на лицевую сторону платья. Обтачать горловину и участок

рельефного среза (центральная часть располагается между боковой и обтачкой). Отвернуть обтачку на изнаночную сторону и скрепить с плечевыми швами и припусками среднего шва спинки.

8. По срезу оката проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукав согласно меткам. Припуск обметать и приутюжить.

9. Обметать нижний срез платья и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

Поздравляем, платье готово:)