

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 4920 Прямое платье с накладными карманами

Ткань: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевой флизелин; 6 пуговиц.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия - 6 см; низа рукава – 2 см; верхний припуск кармана – 3 см.



### Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Карман – 2 детали
4. Обтачка горловины – 2 детали
5. Планка короткая – 3 детали
6. Планка длинная – 1 деталь
7. Рукав – 2 детали
8. Пата рукава – 2 детали
9. Кокетка спинки – 1 деталь

### Из клеевой:

1. Обтачка горловины – 1 деталь
2. Планка короткая – 1 деталь

### 3. Планка длинная – 1 деталь

#### ПОШИВ:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.

2. Детали обтачки горловины сложить лицом к лицу и обтачать по внешнему контуру. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания. Припуски на закруглениях рассечь. Готовую обтачку вывернуть и приутюжить.

#### 3. Обработка планки:

Левая сторона. Сложить детали коротких планок и обтачать внешний срез. Вывернуть детали на лицевую сторону и приутюжить. Притачать один срез планки к полочке, припуск направить на планку. Припуск внутренней стороны планки подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания верхней.

Правая сторона. Сложить короткую и длинную планки лицевыми сторонами внутрь. Обтачать по среднему срезу. Строчку заканчивать строго у намеченной линии низа. Планки вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. На изнаночную сторону полочки наложить короткую планку лицевой стороной и притачать, припуск направить на планку и приутюжить.

Наложить правую планку на левую и скрепить планки по нижнему срезу, отгибая верхнюю планку, чтобы она не попала в шов. Припуск верхней планки подогнуть внутрь, формируя уголок. Настроить с лицевой стороны в два приема: По планке, отворачивая левую часть, и по полочке (по уголку).

4. Обметать верхний срез кармана. Припуск подогнуть внутрь и настроить. Наложить карман на полочку согласно разметке, боковые и нижний припуски подогнуть внутрь и настроить.

5. Притачать кокетку к спинке. Припуск обметать и заутюжить вверх.

6. По верхнему срезу полочки проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать кокетку к полочке, припуски заутюжить на кокетку и обметать.

7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. Верхнюю обтачку втачать в горловину, заутюжить припуски на обтачку. Подвернуть открытый срез нижней обтачки и настрочить в шов втачивания верхней обтачки.

9. Сложить паты вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинному и короткому срезам. Вывернуть на лицевую сторону, подрезая припуски в уголках, выправить и приутюжить. Обметать открытый короткий срез. Настрочить паты по разметке на изнаночную сторону рукавов.

10. Стачать срезы рукава, заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

11. Низ изделия подогнуть внутрь на 1 см, затем на 5 см и настрочить. Припуск низа рукава подогнуть внутрь два раза по 1 см и настрочить.

12. На левой полочке – пришить пуговицы. Обметать петли на патах, на рукавах пришить пуговицы.

Поздравляем, платье готово:)