

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

4934 Платье с вытачками в горловину

Ткань: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

Другие материалы: потайная молния, клеевая прокладка.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа платья – 2 см, низа рукава – 1,5 см.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Пояс спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 2 детали
4. Верхняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
5. Пояс полочки – 1 деталь
6. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
7. Рукав – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 2 детали



9. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

10. Мешковина – 4 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали

2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Заложить и закрепить складки на нижних частях полочки и спинки.

2. Стачать вытачки на деталях спинки, глубины заутюжить к центру. Притачать пояс спинки к верхней части спинки, припуски заутюжить на пояс и обметать. Притачать нижнюю часть спинки к поясу, припуски заутюжить на пояс и обметать.

3. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.

4. Заложить и закрепить складки на горловине верхней части полочки (глубины направлены от середины). Притачать пояс полочки к верхней части полочки, припуски заутюжить на пояс и обметать. Притачать нижнюю часть полочки к поясу, припуски заутюжить на пояс и обметать.

5. Притачать детали мешковин к нижним частям спинки и полочки, припуски обметать и заутюжить на мешковину. Стачать боковые срезы, одновременно стачивая мешковины кармана. Припуски обметать и заутюжить на полочку.

6. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам и

среднему срезу спинки.

8. Обметать нижний срез рукава, припуск подогнуть внутрь и настрочить.

Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

9. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине нижней части проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

10. Нижний срез платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, платье готово:)