

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

### 4943 Сарафан с глубоким вырезом

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; потайная молния.

#### РАСКРОЙ:

Припуск по низу изделия – 2,5 см, остальные швы – 1 см.



#### Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя правая часть полочки – 1 деталь
4. Верхняя левая часть полочки – 1 деталь
5. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали
6. Нижняя центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
7. Нижняя боковая часть полочки – 2 детали
8. Листочка – 2 детали
9. Обтачка горловины спинки – 2 детали
10. Обтачка горловины полочки правая – 1 деталь

11. Обтачка горловины полочки левая – 1 деталь
12. Мешковина кармана – 4 детали
13. Пояс полочки – 1 деталь
14. Пояс спинки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Листочка – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали
3. Обтачка горловины полочки правая – 1 деталь
4. Обтачка горловины полочки левая – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на верхней части спинки, глубины заутюжить к середине. Притачать пояс спинки. Припуск обметать и заутюжить вниз. На нижней части спинки заложить и закрепить складку. Глубину направить к центру. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить на пояс и обметать.
3. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.
4. Стачать вытачки на верхних частях полочки, глубины заутюжить вверх. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.
5. Обметать внешний срез левой обтачки горловины полочки. Сложить обтачку с левой верхней полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, приутюжить.
6. Обметать внешний срез правой обтачки горловины полочки. Сложить правую верхнюю часть полочки с левой верхней частью лицевыми сторонами внутрь. Сложить обтачку горловины с правой верхней полочкой лицевыми сторонами

внутри (левая полочка располагается между основной деталью и обтачкой) и обтачать срез горловины, продолжая шов стачивания до нижнего среза. Припуски обметать, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, приутюжить. Притачать пояс полочки к верхней части. Припуск обметать и заутюжить на пояс.

7. Сложить деталь листочки вдоль по середине лицевыми сторонами внутрь и обтачать короткие стороны. Припуски в уголках высечь, вывернуть листочку на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Притачать к листочке мешковину кармана.

8. На лицевую сторону нижней боковой части полочки наложить мешковину кармана, а на нижнюю центральную часть полочки мешковину кармана с притачанной листочкой по надсечкам лицевой стороной вниз. Притачать мешковину кармана к припуску входа в карман. Шов боковой части полочки отогнуть и настроить на подкладку кармана.

9. Стачать рельефные срезы нижней части полочки одновременно с мешковиной кармана. Припуски заутюжить к середине и обметать. Настроить короткие стороны листочки на боковую часть. Притачать нижнюю часть полочки к поясу полочки. Припуск обметать и заутюжить на пояс.

10. Обметать внешний срез обтачки горловины спинки. Сложить обтачку горловины спинки с основной деталью лицом внутрь и обтачать срез горловины точно до размеченной линии плечевого шва. Припуски на закруглении рассечь.

11. Стачать плечевые срезы, располагая плечевой срез полочки между плечевым срезом спинки и обтачкой. Припуски заутюжить на спинку, обметать. Вывернуть детали на лицевую сторону, приутюжить.

12. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

13. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной

длине проймы + 5 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

14. Припуск нижнего среза изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, платье готово:)