

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

4955 Полупальто легкое с капюшоном и карманами

Ткань: плотный трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: подкладка; клеевая прокладка; разъемная молния; 2 декоративные молнии; 4 пуговицы; 10 плоских пуговиц для капюшона.



РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Бочок – 2 детали
3. Полочка – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
5. Подборт – 2 детали
6. Обтачка низа – 1 деталь со сгибом
7. Стойка – 2 детали
8. Капюшон – 2 детали

9. Обтачка капюшона – 2 детали

10. Рукав – 2 детали

11. Манжета – 2 детали

12. Карман – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка спинки – 1 деталь со сгибом

2. Подкладка бочка – 2 детали

3. Подкладка полочки – 2 детали

4. Капюшон – 2 детали

5. Рукав – 2 детали

6. Карман – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Подборт – 2 детали

2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

3. Обтачка низа – 2 детали

4. Стойка - 1 деталь

5. Обтачка капюшона – 1 деталь

6. Манжета – 2 детали

7. Карман – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Стачать нагрудные вытачки, глубины заутюжить вверх.

3. Наметить место расположения кармана на полочке. Наметить расположение молнии на кармане. Прорезать вход. На расстоянии 1-1,5 см от конца разметки сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть припуски на изнаночную сторону, края выправить. Молнию подложить под края отверстия так, чтобы зубчики были видны. Втачать молнию. Сложить карман с подкладкой

лицевыми сторонами внутрь и обтачать, оставляя отверстие для выворачивания. Припуски рассечь, в уголках высечь. Вывернуть карман на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Настрочить карман на полочку по боковым срезам и горизонтальной линии, образуя из нижней части кармана клапан.

4. Стачать рельефные срезы спинки, припуски разутюжить. Стачать рельефные срезы полочки, припуски разутюжить. Стачать плечевые срезы, припуски разутюжить.

5. Втачать внешнюю стойку в горловину, припуски рассечь и разутюжить.

6. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Втачать внутреннюю стойку в горловину, припуски рассечь и разутюжить. Притачать обтачку низа к подбортам, припуски разутюжить.

7. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать вкруговую вдоль борта, вкладывая молнию, нижний срез и срез стойки. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Вывернуть подборт с обтачками на изнаночную сторону, выправить, приутюжить.

8. Стачать шов рукава, припуски разутюжить. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить.

9. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Заутюжить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу. Притачать внешнюю сторону манжеты к низу рукава, заутюжить припуски на манжету.

10. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в левом боковом шве.

11. Притачать подкладку к подбортам и обтачкам. Притачать подкладку к внутренней стороне манжеты. Вывернуть изделие на лицевую сторону через отверстие. Скрепить между собой припуски втачивания стоек в горловины и

припуски притачивания манжеты. Защить отверстие.

12. Проложить отделочно-закрепляющую строчку по нижнему срезу. Пришить на карман пуговицы.

13. Стачать срез капюшона, припуски разутюжить. Притачать к капюшону обтачку, заутюжить припуски на обтачку. Аналогично обработать подкладку капюшона. Сложить капюшон с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать по контуру, оставляя отверстие для выворачивания. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Вывернуть капюшон на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Защить отверстие.

14. Обметать петли на горловине капюшона. Пришить пуговицы на шов втачивания стойки.

Поздравляем, полупальто готово:)