

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## **4956 Джемпер с шалевым воротником и карманами**

Ткань: плотный трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: 3 пуговицы; трикотажная клеевая прокладка.

### **РАСКРОЙ:**

Все швы – 1 см. Припуск по низу изделия, низу рукава – 2 см.



### **Из основной ткани:**

1. Полочка – 1 деталь
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Воротник – 4 детали
4. Рукав – 2 детали
5. Листочка и мешковины

### **Из клеевой прокладки:**

1. Воротник – 2 детали

## 2. Листочка – 2 детали

**Совет:** детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

### ПОШИВ:

1. Наметить место расположения кармана. Заутюжить листочку вдоль по середине изнаночной стороной внутрь. На внутреннюю сторону листочки настрочить малую мешковину. Притачать листочку к полочке по нижней линии разметки кармана. Притачать большую мешковину к полочке по верхней линии разметки кармана. Концы строчек заканчивают у коротких линий разметки. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть листочку и большую мешковину на изнаночную сторону. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать срезы мешковин.

2. Подкроить по косой полоску шириной 2,5 см и длиной 13 см для навесных петель. Сложить полоску вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0,3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полоску вывернуть и выправить рулик. Разрезать на три части. Отрегулировать длину петли.

3. Продублировать детали воротника клеевой прокладкой. Стачать попарно детали воротника по среднему шву, припуски разутюжить. Сложить воротник лицевыми сторонами внутрь и обтачать по отлету, вкладывая навесные петли с правой стороны по разметке. Вывернуть воротник на лицевую сторону, приутюжить. Наложить правую часть воротника на левую и скрепить по нижнему срезу.

4. По верхнему срезу центральной части полочки проложить строчку с

ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать деталь воротника к полочке, припуски приутюжить и обметать.

5. Стачать плечевые срезы, припуски приутюжить и обметать.

6. Втачать воротник в горловину спинки, рассекая в уголках, припуски приутюжить и обметать.

7. Втачать рукава в открытые проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать. Стачать срезы рукава одновременно с боковыми срезами, припуски приутюжить и обметать.

8. Обметать нижний срез изделия и нижний срез рукава, отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

9. Пришить пуговицы согласно меткам. Левую часть воротника закрепить с изнаночной стороны со швом притачивания.

Поздравляем, джемпер готов:)