

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

4983 Жакет без застежки с карманами

Ткань: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка;
подкладочная ткань; тонкие подплечники.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск по низу изделия и рукава – 3 см.



Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Верхняя часть рукава – 2 детали
8. Нижняя часть рукава – 2 детали
9. Нижняя часть полочки – 2 детали
10. Мешковина – 4 детали

Детали кроя из подкладочной ткани кроются по деталям верха, за вычетом ширины обтачки горловины спинки.

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Подкладка полочки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали
7. Нижняя часть полочки – 2 детали

Из клеевой: центральная часть полочки, подборт, обтачка горловины спинки.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. Вдоль выреза горловины спинки проложить дополнительную клеевую кромку.
2. Стачать рельефный срез на полочке. Припуски разутюжить. Притачать подкладку кармана к полочке. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии притачивания. Припуски заутюжить вверх. Притачать подкладку кармана к нижней части полочки. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии притачивания. Притачать нижнюю часть к полочке на двух участках: от борта до кармана и от кармана до бокового шва. Припуски разутюжить. Стачать мешковину кармана. Припуски приутюжить.
3. Стачать и разутюжить рельефы на спинке. Стачать средний шов спинки. Припуск разутюжить.
4. Стачать плечевые срезы жакета. Припуски разутюжить. Стачать боковые швы жакета. Припуски разутюжить.

5. Стачать локтевой шов рукава рукава. Разутюжить локтевой шов, Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава.

6. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат в верхней части. Притачать подплечники.

7. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха, оставляя отверстие в левом локтевом шве рукава. Притачать подкладку к обтачке и подборту.

8. Жакет и подкладку сложить лицевыми сторонами внутрь, сколоть булавками, совмещая внешние срезы. Обтачать подкладкой по борту, горловине. Притачать подкладку к низу жакета. Притачать подкладку по низу рукава. Вывернуть жакет через отверстие. Скрепить подкладку с верхом по талиевому шву полочки. Защить технологическое отверстие.

Поздравляем, жакет готов:)