

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

4993 Платье с карманами и декоративными швами

Ткань: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: потайная молния; клеевая прокладка; подкладочная ткань.

РАСКРОЙ:

Припуск нижнего среза и низа рукава – 2 см, остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Спинки – 2 детали
2. Боковая часть полочки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
4. Верхняя часть полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Клапан – 4 детали
7. Воротник – 4 детали

Из подкладочной ткани:

1. Мешковина – 4 детали
2. Подкладка спинки – 2 детали
3. Подкладка боковой части полочки – 2 детали
4. Подкладка центральной части полочки – 1 деталь со сгибом

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 2 детали
2. Клапан – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на спинке. Глубины заутюжить к центру. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки до низа. Припуски среднего шва разутюжить, приутюживая разрез. Втачать молнию.
3. Сложить лицевыми сторонами внутрь боковую и верхнюю части полочки. Стачать рельефный срез. Припуски обметать и заутюжить к центру. Проложить отделочную строчку на 0,5 см от шва стачивания.
4. Сложить детали клапана лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру. Припуски подрезать, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0,5 см от края.
5. Продублировать клеевой прокладкой вход в карман на боковой и центральной частях полочки. настроичить клапан на мешковину и стачать. Наложить мешковину с клапаном на центральную часть полочки лицевой стороной вниз, клапан расположен между основной деталью и мешковиной, и притачать. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии входа в карман. Проложить отделочную строчку вдоль входа в карман.

6. Притачать мешковину к боковой части полочки. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии входа в карман. Стачать рельефный срез полочки, одновременно стачивая срезы мешковин, припуски обметать. Проложить отделочную строчку в два этапа: от проймы до кармана и от кармана до низа. Закрепить потайными стежками клапан на боковую часть.
7. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Стачать вытачки и швы подкладки. Обметать нижний срез подкладки.
9. Сложить детали воротника попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему срезу. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии втачивания воротника в горловину. Припуски подрезать, в уголке высечь, на закруглении рассечь. Вывернуть воротник на лицевую сторону и приутюжить. Проложить отделочную строчку вдоль края на 0,5 см.
10. Втачать нижние воротники в горловину платья, припуски разутюжить. Втачать верхние воротники в горловину подкладки, припуски разутюжить. Скрепить между собой припуски втачивания воротников.
11. Прикрепить подкладку к тесьме застежки-молнии. Скрепить подкладку и верх по срезам пройм. Далее обрабатывать как одну деталь.
12. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукава в проймы. Припуски обметать и приутюжить.
13. Обметать нижний срез платья и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, платье готово:)