

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

4996 Платье со складками и хлястиками

Ткань: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: потайная молния; клеевая прокладка; 2 пуговицы.

РАСКРОЙ:

Припуск нижних срезов изделия и нижнего среза рукава – 2 см, остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
5. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
6. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
7. Рукав – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 2 детали
9. Обтачка горловины полочки – 1 деталь



10. Хлястик – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
3. Хлястик – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.
3. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.
4. На нижних частях спинки и полочки заложить и закрепить встречные складки. Стачать верхние и нижние части спинки и полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. Деталь хлястика сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать длинную и фигурную стороны. Припуски подрезать, вывернуть хлястик на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Обметать петлю.
6. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать боковые срезы, вкладывая хлястики, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам, среднему срезу спинки.

8. Стачать шов рукава, припуски приутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.

9. Обметать нижний срез платья и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

10. Пришить пуговицы соответственно петлям.

Поздравляем, платье готово:)