

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

5008 Жакет с воротником "апах"

Ткань: костюмные ткани.

Другие материалы: подкладка, прокладка, подплечники, 3 пуговицы.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Листочка – 2 детали
2. Центральная часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали
5. Боковая нижняя часть полочки – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом
7. Центральная часть полочки – 2 детали
8. Подборт, цельнокроеный с верхним воротником – 2 детали
9. Верхняя часть рукава – 2 детали
10. Нижняя часть рукава – 2 детали

Прокладка: укрепить прокладкой детали подбортов, обтачки горловины спинки, листочек.

ПОШИВ:

1. Выполнить средний и рельефные швы спинки.
2. Деталь листочки сложить по линии сгиба. Приметать нижние срезы листочки к верхнему срезу нижней боковой части полочки. Стачать шов нижней и верхней боковых частей полочки, одновременно притачивая листочку. Стачать рельефные швы полочек, прихватывая боковой срез листочки.
3. Стачать плечевые и боковые швы.
4. На верхнем воротнике, цельнокроеном с подбортами, выполнить средний шов. Стачать плечевые швы полочки и обтачки горловины спинки. Рассечь припуски на швы. Нижний воротник втачать в горловину жакета, верхний воротник втачать в горловину обтачки. Припуски швов втачивания срезать близко к строчке и разутюжить.
5. Подборта сложить с полочками лицевыми сторонами и приколоть к срезам бортов, сколоть срезы верхнего и нижнего воротника. Жакет чисто вытачать вдоль бортов и воротника. Жакет подшить. Подборта пришить к подгибке низа.
6. Выполнить швы рукавов. Рукава подшить и втачать в проймы жакета, припосадив по окату.
7. На правой полочке обметать петли, на левой пришить пуговицы.
8. Пришить подплечники.

Поздравляем, жакет готов:)