

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

5013 Классический жакет с карманами

Ткань: костюмные ткани.

Другие материалы: клеевая прокладка,
5 больших и 8 маленьких пуговиц,
подплечники, подкладка.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Клапан – 4 детали
2. Подзор кармана – 2 детали
3. Обтачка кармана – 4 детали
4. Нижний воротник – 2 детали
5. Верхний воротник – 1 деталь со сгибом
6. Центральная часть спинки – 2 детали
7. Боковая часть спинки – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом
9. Боковая часть полочки – 2 детали
10. Полочка – 2 детали

11. Подборт – 2 детали
12. Верхняя часть рукава – 2 детали
13. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из подкладки:

- 1*. Мешковина_кармана – 4 детали
- 2*. Подкладка спинки – 1 деталь со сгибом
- 3*. Подкладка полочки – 2 детали
- 4*. Подкладка верхней части рукава – 2 детали
- 5*. Подкладка нижней части рукава – 2 детали

Внимание! Лекала, помеченные * выкраиваются только из подкладочной ткани.

Из клеевой прокладки:

1. Клапан – 2 детали
2. Подзор кармана – 2 детали
3. Обтачка кармана – 4 детали
4. Нижний воротник – 2 детали
5. Верхний воротник – 1 деталь со сгибом
6. Плечевой пояс спинки – 2 детали
7. Усилитель боковой части спинки – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом
9. Припуск низа спинки – 2 детали
10. Припуск низа боковой части спинки – 2 детали
11. Боковая часть полочки – 2 детали
12. Полочка – 2 детали
13. Подборт – 2 детали
14. Припуск верхней части рукава – 2 детали
15. Припуск нижней части рукава – 2 детали
16. Усилитель оката рукава – 2 детали

ПОШИВ:

1. Полочки: стачать передние рельефные швы до углов полочек на входах в

карманы. На средних и боковых частях полочек обрезать припуски вдоль поперечных срезов (входов в карманы), при этом надсечь точно до последнего стежка припуски средних частей полочек. Припуски рельефных швов разутюжить. Входы сметать скрещенными стежками, точно совмещая края входов.

2. На полочках выполнить ПРОРЕЗНЫЕ КАРМАНЫ В РАМКУ С КЛАПАНАМИ: по одному укрепленному и не укрепленному клапану чисто вытачать друг с другом по боковым и нижним срезам. Края отстрочить в край. С изнаночной стороны полочки приутюжить поверх разметки кармана полосу прокладки шириной около 4 см. Две обтачки кармана сложить с полочкой лицевыми сторонами, приколоть по разметке вдоль входа в карман и притачать, обратив внимание на то, чтобы продольные срезы обтачек совпали с линией середины разметки кармана. Полочку прорезать вдоль между строчками, к концам строчек – наискосок. При этом не повредите обтачки! Срезы разрезов заутюжить по направлению от входов. Обтачки отвернуть через прорез на изнаночную сторону так, чтобы получилась аккуратная рамка, и приметать, края сгибов обтачек совмещаются посередине входов в карманы. Прострочить в швы притачивания. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить к обтачкам точно от концов верхней строчки к концам нижней. Открытые срезы клапанов вложить между обтачками, пристрочить в швы притачивания верхних обтачек. Мешковины изнутри притачать к припускам притачивания клапанов и к припускам швов притачивания нижних обтачек. Мешковины подрезать, уравнивая, и стачать.

3. Стачать рельефы спинки, средний шов спинки.

4. Стачать плечевые и боковые швы.

5. Подборта сложить с полочками лицевыми сторонами и приколоть к срезам бортов, стачать борта подбортами. Стачать плечевые швы подборта и обтачки горловины спинки.

6. Стачать средний шов нижнего воротника, припуски разутюжить. Воротник чисто вытачать по внешнему контуру. Нижний воротник втачать в горловину блузки, верхний воротник втачать в горловину обтачки. Припуски швов разутюжить. Разутюженные припуски швов втачивания нижнего воротника и обтачки горловины спинки сшить изнутри.

7. Подшить низ жакета.

8. Выполнить швы рукавов, на локтевых швах рукавов оставить открытыми шлицы. Над меткой шлицы припуски нижних частей рукавов надсечь. Над шлицей припуски разутюжить. Рукава обработать подгибкой. Края шлиц на верхних частях рукавов заутюжить на изнаночную сторону. Шлицы сколоть, изнутри края шлиц настроить друг на друга. Рукава втачать в проймы жакета, припосадив по окату.

9. Пришить подплечники.

10. Стачать вытачки на подкладке спинки и полочки, стачать детали края из подкладочной ткани. Подкладку притачать к нижним срезам рукавов, внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Подкладку подшить.

11. На правой полочке обметать петли, на левую полочку пришить пуговицы.

Поздравляем, жакет готов:)