

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 5021 Короткое двубортное пальто

Ткань: пальтовая ткань, облегченный драп или велюр;  
подкладочная ткань

Другие материалы: флизелин – 1,0 м  
пуговицы – 8 шт.  
подплечники формы реглан – 2 шт.

### РАСКРОЙ:

#### Из ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Задняя часть рукава – 2 детали
4. Передняя часть рукава – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Отложной воротник – 2 детали со сгибом
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом

#### Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом за вычетом ширины обтачки горловины
2. Полочка – 2 детали за вычетом ширины подбортов
3. Задняя часть рукава – 2 детали
4. Передняя часть рукава – 2 детали



Флизелин: укрепить детали подбортов, воротника, обтачки горловины спинки, клапанов. Дополнительно приутюжить флизелин к припускам на подгибку низа.

#### ПОШИВ:

1. Выполнить рельефный швы спинки и задних частей рукавов. С лицевой стороны швов проложить отделочную строчку по спинке.
2. Деталь полочки притачать к передней части рукава. С лицевой стороны швов проложить отделочную строчку по полочке.
3. Стачать плечевые швы и верхние швы рукавов.
4. Нижний воротник втачать в горловину спинки и полочки. Стачать плечевые швы подбортов и обтачки горловины спинки. Верхний воротник втачать в горловину подбортов и обтачки.
5. Подборта сложить с полочками лицевыми сторонами и приколоть к срезам бортов, сколоть срезы верхнего и нижнего воротника. Пальто чисто вытачать вдоль бортов и воротника. Разутюженные припуски швов втачивания нижнего воротника и обтачки горловины спинки стачать между собой.
6. Выполнить боковые швы и нижние швы рукавов. Пальто подшить. Подборта пришить к подгибке низа пальто.
7. Рукава подшить.
8. Пришить подплечники.
9. Стачать детали кроя из подкладочной ткани. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки. Подкладку подшить.
10. На правой полочке обметать петли. Пришить пуговицы.

Ваше пальто готово. Поздравляем!:)