

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

5039 Вечернее платье с длинным рукавом

Ткань: нарядные, плотные шелковые ткани, атлас или сатин.

Другие материалы: длинная потайная молния (длина может меняться в зависимости от вашего размера), подкладочная ткань, флизелин.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Центральная часть полочки – 1 деталь
2. Боковая часть полочки – 2 детали
3. Спинка – 2 детали
4. Рукав – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 2 детали
6. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
7. Заднее полотнище юбки – 2 детали
8. Переднее полотнище юбки – 1 деталь

Из прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь



Из подкладки:

1. Центральная часть полочки – 1 деталь
2. Боковая часть полочки – 2 детали
3. Спинка – 2 детали
4. Рукав – 2 детали
5. Заднее полотнище юбки – 2 детали
6. Переднее полотнище юбки – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Притачать обтачки горловины к деталям спинки и полочки. Стачать вытачки на деталях спинки из основной и подкладочной тканей.
2. Стачать срезы рельефов полочек на деталях из основной и подкладочной тканей.
3. Стачать боковые срезы деталей из основной и подкладочной тканей.
4. Сложить детали из основной ткани с деталями подкладки лицевыми сторонами внутрь, стачать их по верхнему контуру. Детали вывернуть на лицевую сторону.
5. Припуски среднего шва спинки отвернуть вовнутрь, между ними вставить молнию и пристрочить в край.
6. Стачать боковые срезы деталей юбки из основной и подкладочной тканей. Юбку из основной ткани притачать к верху из основной ткани, юбку из подкладочной ткани притачать к верху из подкладочной ткани. Припуски швов разутюжить и сшить между собой. Обработать низ изделия швом вподгибку.

Поздравляем, платье готово:)