

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

5079 Классический жакет

Ткань: костюмная шерстяная или полушерстяная ткань.

Другие материалы: подкладочная ткань в тон; клеевая прокладка; 4 пуговицы диаметром 20 мм; подплечники.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Верхняя часть рукава – 2 детали
4. Нижняя часть рукава – 2 детали
5. Воротник – 2 детали
6. Клапан кармана – 2 детали
7. Рамка кармана – 4 детали
8. Подборт – 2 детали
9. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из подкладочной ткани: детали полочек выкроить за вычетом ширины подбортов. Низ рукавов выкроить только с припуском на шов. Спинку выкроить за вычетом ширины обтачки горловины спинки, по середине со сгибом.

Направление долевой нити проходит параллельно сгибу ткани, в результате чего образуется складка на свободное облегание глубиной ок. 1 см.

1. Мешковина кармана – 4 детали
2. Клапан кармана – 2 детали

Из клеевой: дополнительно приутюжить флизелин к припускам на подгибку низа деталей спинки.

Примечание: если шьете жакет из ткани в клетку, то накалывайте детали на ткань с учетом совмещения клеток по швам.

ПОШИВ:

1. Укрепить клеевой прокладкой подборта, нижний воротник, клапаны карманов и обтачку горловины спинки (Термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).
2. На полочках стачать и разутюжить вытачки, обрезать припуски вдоль входов в карманы.
3. Входы в карманы сметать скрещенными стежками, точно совмещая края входов.
4. Стачать боковые швы жакета.
5. На полочках выполнить ПРОРЕЗНЫЕ КАРМАНЫ В РАМКУ С ДВУМЯ ОБТАЧКАМИ И КЛАПАНАМИ: по одному клапану из основной и подкладочной ткани чисто вытачать друг с другом по боковым и нижним срезам. Края отстрочить в край. С изнаночной стороны полочки приутюжить поверх разметки кармана полосу прокладки шириной около 4 см. Две обтачки кармана сложить с полочкой лицевыми сторонами, приколоть по разметке вдоль входа в карман и притачать, обратив внимание на то, чтобы продольные срезы обтачек совпали с линией середины разметки кармана. Полочку прорезать вдоль между строчками, к концам строчек – наискосок. При этом не

повредите обтачки! Срезы разрезов заутюжить по направлению от входов. Обтачки отвернуть через прорез на изнаночную сторону так, чтобы получилась аккуратная рамка, и приметать, края сгибов обтачек совмещаются посередине входов в карманы. Прострочить в швы притачивания.

6. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить к обтачкам точно от концов верхней строчки к концам нижней. Открытые срезы клапанов вложить между обтачками, пристрочить в швы притачивания верхних обтачек. Мешковины изнутри притачать к припускам притачивания клапанов и к припускам швов притачивания нижних обтачек. Мешковины подрезать, уравнивая, и стачать.

7. На деталях спинки стачать и разутюжить вытачки.

8. Стачать спинку по средней линии.

9. Стачать плечевые швы.

10. Втачать нижний воротник в вырез горловины; стачать плечевые швы обтачки горловины спинки и подбортов, верхний воротник втачать в горловину обтачки и подбортов; припуски разутюжить, на скруглениях рассечь.

11. Наложить верхний воротник, объединенный с подбортами, на основное изделие лицевой стороной внутрь и обтачать борта и воротник; вывернуть и проутюжить; подшить срез верхнего воротника на вырез горловины.

12. С лицевой стороны изделия отвернуть и выправить борт и воротник, заметать.

13. Выполнить "Двухшовный рукав" – Укрепить клеевой прокладкой припуск на подгибку низа рукава. Стачать верхнюю и локтевую части рукава; разутюжить припуски и вывернуть рукав на лицевую сторону. Заутюжить внутрь припуск

подгиба низа рукава. Выполнить "Рукав" – Присобрать окат рукава мелкими частыми стежками между указанными метками и стянуть нить до совмещения с соответствующим расстоянием на пройме изделия.

14. Увлажнить ткань и сутюжить сборки кончиком сильно нагретого утюга. Приколоть рукав к изделию, совмещая контрольные метки, и стачать, выполняя шов со стороны рукава. Пришить подплечники.

15. Выполнить "Подкладку" – Заложить складку свободного облегания и закрепить ее под вырезом горловины и на несколько сантиметров выше линии подгиба низа изделия.

16. Стачать спинку подкладки по среднему шву и вытачки на деталях подкладки. Стачать детали подкладки аналогично основному изделию, оставив нестачанным участок около 20 см локтевого шва одного из рукавов.

17. Вложить подкладку в основное изделие лицевыми сторонами внутрь, совмещая по средней линии спинки и плечевым швам. Обтачать основное изделие подкладкой по подбортам и вырезу горловины. Заложить по низу складку напуска и притачать подкладку к срезу подгиба низа. Вывернуть изделие через оставшийся не стачанным участок рукава, застрочить этот участок.

18. Выметать петли на правой полочке по разметке и пришить пуговицы.

Поздравляем, жакет готов:)