

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

5087 Короткое пальто в классическом стиле с рельефами

Ткань: пальтовые ткани.

Другие материалы: подкладочная ткань в тон

Флизелин – 1,0 м

пуговицы – 11 шт. (5 шт. диаметром 20 мм + 6 шт. диаметром 15 мм)

подплечники – 2 шт.

РАСКРОЙ:

Из ткани:

1. Клапан кармана – 2 детали
2. Центральная часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
6. Обтачка кармана – 4 детали
7. Воротник – 2 детали
8. Центральная часть полочки – 2 детали
9. Подборт – 2 детали
10. Верхняя часть рукава – 2 детали
11. Нижняя часть рукава – 2 детали



Из подкладочной ткани: детали полочек выкроить за вычетом ширины подбортов. Низ рукавов выкроить только с припуском на шов. Спинку выкроить за вычетом ширины обтачки горловины спинки.

12. Верхняя часть мешковины кармана – 2 детали
13. Нижняя часть мешковины кармана – 2 детали
14. Клапан кармана – 2 детали

Флизелин: укрепить детали подбортов, обтачку горловины спинки, нижний воротник и клапаны карманов из основной ткани. Дополнительно приутюжить флизелин к припускам на подгибку низа деталей спинки.

ПОШИВ:

1. Укрепить флизелином подборта, нижний воротник, клапаны карманов и обтачку горловины спинки (флизелин приутюживается с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).
2. Стачать средний шов спинки до шлицы, цельновыкроенную обтачку шлицы (левая спинка) по линии сгиба заутюжить на изнаночную сторону и пришить к подгибке, левую деталь спинки отстрочить вдоль шва.
3. На правом припуске шлицы цельнокроеную обтачку заутюжить на изнаночную сторону, пришить к припускам на подгибку низа. Шлицу по линиям совмещения сколоть.
4. Стачать рельефные швы полочек и спинок, припуски разутюжить.
5. На полочках выполнить прорезные карманы в рамку с двумя обтачками и клапанами: по одному клапану из основной и подкладочной ткани чисто вытачать друг с другом по боковым и нижним срезам. Края отстрочить в край. С изнаночной стороны полочки приутюжить поверх разметки кармана полосу прокладки шириной около 4 см. Две обтачки кармана сложить с полочкой лицевыми сторонами, приколоть по разметке вдоль входа в карман и притачать, обратив внимание на то, чтобы продольные срезы обтачек совпали с линией середины разметки кармана. Полочку прорезать вдоль между строчками, к концам строчек – наискосок. При этом не повредите обтачки! Срезы разрезов заутюжить по направлению от входов. Обтачки отвернуть через прорез на изнаночную сторону так, чтобы получилась аккуратная рамка, и приметать, края сгибов обтачек совмещаются посередине входов в карманы. Прострочить в швы притачивания. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить к обтачкам точно от концов верхней строчки к концам нижней. Открытые срезы клапанов вложить между обтачками, пристрочить в швы притачивания верхних обтачек. Мешковины изнутри притачать к припускам притачивания клапанов и к

припускам швов притачивания нижних обтачек. Мешковины подрезать, уравнивая, и стачать.

6. Стачать плечевые и боковые швы пальто.

7. Втачать нижний воротник в вырез горловины; стачать плечевые швы обтачки горловины спинки и подбортов, верхний воротник втачать в горловину обтачки и подбортов; припуски разутюжить, на скруглениях рассечь.

8. Наложить верхний воротник, объединенный с подбортами, на основное изделие лицевой стороной внутрь и обтачать борта и воротник; вывернуть и проутюжить; подшить срез верхнего воротника на вырез горловины.

9. С лицевой стороны изделия отвернуть и выправить борт и воротник, заметать.

10. Нижний край: подборта уложить вперед. Припуски на подгибку завернуть на изнаночную сторону и пришить. Подборта завернуть на изнаночную сторону.

11. Выполнить двухшовный рукав: укрепить клеевой прокладкой припуск на подгибку низа рукава. Стачать верхнюю и локтевую части рукава, разутюжить припуски и вывернуть рукав на лицевую сторону. Заутюжить внутрь припуск подгиба низа рукава.

12. Втачать рукава в проймы. Присобрать окат рукава мелкими частыми стежками между указанными метками и стянуть нить до совмещения с соответствующим расстоянием на пройме изделия. Увлажнить ткань и сутюжить сборки кончиком сильно нагретого утюга. Приколоть рукав к изделию, совмещая контрольные метки, и стачать, выполняя шов со стороны рукава.

13. Пришить подплечники.

14. Стачать детали кроя из подкладочной ткани. Подкладку притачать к нижним срезам рукавов, внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки. Подкладку в области шлицы на спинке тщательно приколоть. Подкладку вдоль шлицы соответственно вырезать, не забывая о припусках! Срезы подкладки подвернуть и пришить к краям шлицы. Подкладку подшить.

15. Выметать петли на правой полочке по разметке и пришить пуговицы.

Ваше пальто готово. Поздравляем!:)