

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

5108 Пальто с рукавом полуреглан и шарфом-капюшоном

Ткань: пальтовые ткани – облегченный драп, велюр, букле.

Другие материалы: подкладочная ткань флизелин – 1,0 м
пуговицы – 4 шт.
подплечники формы реглан – 2 шт.

РАСКРОЙ:

Из ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Правая часть воротника – 2 детали
7. Левая часть воротника – 2 детали
8. Задняя часть рукава – 2 детали
9. Передняя часть рукава – 2 детали
10. Листочка кармана – 2 детали
11. Манжета рукава – 2 детали
12. Подзор манжеты – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Манжета рукава – 2 детали
2. Спинка – 2 детали



3. Полочка – 2 детали
4. Задняя часть рукава – 2 детали
5. Передняя часть рукава – 2 детали
6. Мешковина кармана – 4 детали

Флизелин: укрепить детали подбортов, обтачки горловины спинки, нижние части листочек, подзоры манжет. Дополнительно приутюжить флизелин к припускам на подгибку низа.

ПОШИВ:

1. Деталь листочки обтачать по коротким сторонам, вывернуть и приутюжить сгибы. Проложить отделочную строчку по краям листочки на расстоянии 1 см. Совместить открытые срезы листочки со срезом рельефа центральной части полочки, положив листочку на лицевую сторону центральной части полочки и совместив верхний край листочки с надсечкой; на листочку сверху положить верхнюю часть мешковины кармана, все сметать. На лицевую сторону боковой части полочки положить нижнюю часть мешковины кармана. Притачать листочку и мешковины. Стачать рельефные швы полочек. Отвернуть мешковины вовнутрь, уровнять и стачать. Настрочить короткие стороны листочек на полочку в шов отделочной строчки.
2. Передние части рукавов втачать в проймы полочек, задние – в проймы спинки.
3. Стачать верхние швы рукавов. Стачать нижние швы рукавов и боковые швы пальто.
4. Стачать плечевые швы подбортов и обтачки горловины спинки. Подборта и обтачку сложить с пальто (лицевыми сторонами друг к другу) и чисто вытачать по бортам.
5. Шарф-капюшон чисто вытачать по внешнему контуру до метки втачивания в горловину. Одну деталь капюшона лицом к лицу втачать в горловину. Другую деталь капюшона притачать к обтачке горловины и подбортам. Припуски швов разутюжить. Разутюженные припуски швов втачивания капюшона и обтачки горловины спинки стачать между собой.
6. Детали манжет из основной и подкладочной ткани стачать в кольцо. Обтачать манжеты подкладкой, отстрочить по верхнему краю на расстоянии 1,5 см. Нижний

срез манжеты из подкладочной ткани притачать к подзору манжеты, припуски разутюжить и настроить. Подзор притачать к рукаву.

7. Нижний край: подборта уложить вперед. Припуски на подгибку завернуть на изнаночную сторону и пришить. Подборта завернуть на изнаночную сторону. Борта и воротник отстрочить на расстоянии 1,5 см.

8. Пришить подплечники.

9. Стачать детали края из подкладочной ткани. Подкладку притачать к нижним срезам манжет рукавов, внутренним срезам подборов и обтачке горловины спинки. Подкладку подшить.

10. На правой полочке обметать петли, на левой пришить пуговицы.

Ваше пальто готово. Поздравляем!:)