

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

5109 Длинное пальто с карманами

Ткань: пальтовые ткани – облегченный драп, велюр, букле.

Другие материалы: подкладочная ткань флизелин – 1,0 м
магнитные кнопки-пуговицы – 5 шт.
подплечники – 2 шт.

РАСКРОЙ:

Из ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Капюшон – 2 детали
5. Пояс – 1 деталь
6. Карман – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали

Флизелин: укрепить детали подбортов и карманов. Дополнительно приутюжить флизелин к припускам на подгибку низа.



ПОШИВ:

1. Укрепить флизелином детали подбортов и карманы (флизелин приутюживается с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).
2. Накладные карманы. Цельнокроеную обтачку верха каждого кармана отвернуть на лицевую сторону и притачать к боковым срезам. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, припуски по остальным срезам кармана также отвернуть на изнаночную сторону. Карман отстрочить вдоль обтачки. Карман наколоть на полочку и настроить в край.
3. Стачать средний шов спинки, припуски разутюжить.
4. Стачать плечевые и боковые швы.
5. Стачать детали капюшона, припуски разутюжить. Припуск на подгибку капюшона отвернуть на изнаночную сторону и подшить. Капюшон вметать в горловину.
6. На подбортах установить магнитные кнопки-пуговицы, подложив под каждый кусочек ткани. Цельнокроеные подборта отвернуть на лицевую сторону и притачать к срезу горловины поверх воротника. От концов подбортов втачать капюшон в горловину спинки. Подборта притачать к низу изделия. Подборта отвернуть на изнаночную сторону.
7. Выполнить швы рукавов. Припуски швов обметать и разутюжить. Припуск на подгибку низа рукава заутюжить на изнаночную сторону.
8. Присобрать окат рукава мелкими частыми стежками между метками и стянуть нить до совмещения с соответствующим расстоянием на пройме изделия. Увлажнить ткань и сутюжить сборки кончиком сильно нагретого утюга. Приколоть рукав к изделию, совмещая контрольные метки, и стачать, выполняя шов со стороны рукава.
9. Пришить подплечники.
10. Стачать детали кроя из подкладочной ткани. Обтачать подборта подкладкой по внутренним срезам. Вручную подкладку пришить к припускам шва притачивания капюшона и плечевым срезам подбортов. Подкладку притачать к нижним срезам рукавов. Подкладку подшить.
11. Подшить низ пальто.

12. Обтачать пояс по длинным и одной короткой сторонам, вывернуть и приутюжить стигбы. Подвернув открытый срез, проложить строчку по краям пояса на расстоянии 1 см. Пояс прикрепить к боковым швам.

Ваше пальто готово. Поздравляем!:)