

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

5128 Брюки с разрезами

Ткань: смесовые костюмные ткани с добавлением эластичных волокон.

Другие материалы: 1 молния, 3 пуговицы, прокладка.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть передней половинки – 2 детали
2. Нижняя левая часть передней половинки – 2 детали
3. Нижняя правая часть передней половинки – 2 детали
4. Задняя половинка – 2 детали
5. Мешковина переднего кармана – 2 детали
6. Задний карман – 2 детали
7. Откосок – 1 деталь
8. Шлевка – 4 детали
9. Пояс – 1 деталь
10. Отрезной бочок, цельнокроенный с мешковиной кармана – 2 детали



Прокладка: пояс.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой пояс.
2. Мешковины карманов лицом к лицу настрочить на входы в карманы. Припуски швов притачивания мешковин обрезать до ширины 0,5 см. Мешковины завернуть на изнаночную сторону. Входы отстрочить на расстоянии 0,75 см.
3. Передние половинки наколоть на отрезные бочки по линиям разметки, приметать к входам сверху и внизу.
4. Изнутри настрочить мешковины на цельнокроенные с бочками мешковины.
5. Отрезные бочки наметать на передние половинки по передним , верхним и боковым срезам.
6. Заутюжить внутренние продольные припуски нижних частей брюк и отстрочить в край. Стачать верхние части с нижними по фигурному срезу. Припуски заутюжить и настрочить в край на верхние части.
7. Передние половинки сложить лицом к лицу, под меткой разреза стачать передний средний шов не доходя ок. 2 см до линии шагового шва.
8. Застежка на молнии: цельнокроенные обтачки застежки на молнию заутюжить на изнаночную сторону. Молнию притачать под край припуска под застежку (левая сторона) в край. Притачать свободную тесьму застежки-молнии на правую половинку к цельнокроеной обтачке.
9. Сложить откосок вдоль пополам, обтачать верхнему и нижнему коротким срезам.
10. Настрочить цельнокроенную обтачку застежки на молнию на откосок на левой половинке брюк.

11. Отстрочить правый край разреза, прихватывая обтачку.
 12. Сложить лицом к лицу по одной передней и задней половинке. Стачать боковые швы. Стачать шаговые швы. Припуски швов разутюжить.
 13. В один прием стачать задний срез и нестаченный участок переднего среза. Припуски разутюжить сверху до начала закруглений.
 14. Обтачать шлевки по продольной и одной короткой стороне.
 15. Стачать один из продольных срезов пояса с верхним срезом брюк, сложив их лицом к лицу, при этом на левом крае разреза оставить выступающим припуск под застежку.
 16. При стачивании вложить между поясом и брюками необтаченные концы шлевок.
 17. Припуски швов притачивания заутюжить на пояс. Пояс сложить лицевой стороной внутрь на половину ширины, стачать передние концы.
 18. Пояс вывернуть, с лицевой стороны прострочить точно в шов притачивания.
 19. Настрочить обтаченные концы шлевок на пояс.
 20. Нижний край: припуски на подгибку низа завернуть на изнаночную сторону и пришить.
 21. На правом конце пояса обметать прорезную петлю. На левый пришить пуговицу.
 22. Пришить пуговицы на фигурные уголки верхних частей передних половинок.
- Поздравляем, брюки готовы:)