

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

5130 Платье двойное с короткими рукавами

Ткань: тонкая ткань (х/б, вискоза, искусственный шелк и др.).

Другие материалы: клеевая, 4 пуговицы.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь
2. Нижняя часть середины спинки – 2 детали
3. Нижняя боковая часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть спинки – 2 детали
5. Нижняя боковая часть переда – 2 детали
6. Нижняя средняя часть переда отлетная – 2 детали
7. Верхняя боковая часть переда 1 – 2 детали
8. Верхняя отлетная деталь – 2 детали
9. Рукав – 2 детали
10. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
11. Подборт отлетной детали – 2 детали



Отделочная ткань:

1. Нижняя боковая часть переда – 2 детали
2. Нижняя средняя часть переда – 1 деталь
3. Верхняя боковая часть переда – 2 детали
4. Верхняя часть переда – 2 детали
5. Подборт полочки – 2 детали
6. Подплечник – 2 детали

Обтачки горловины спинки и подборта дублируются клеевой.

ПОШИВ:

1. Стачать вытачки на спинке. Стачать последовательно срезы верхних и нижних частей спинки, срезы рельефов стачать до метки разрезов.

2. Обработать верхнюю отлетную деталь подбортом. Стачать срезы верхних и нижних частей отлетной полочки, срезы рельефов стачать до метки разрезов. Стачать срезы рельефов верхних частей полочки. Стачать вместе плечевые срезы спинки и полочек.

3. Обработка бортов и горловины:

- соединить обтачки горловины спинки и подборта полочки с клеевой прокладкой;
- стачать обтачки горловины спинки между собой и с подбортами, швы заутюжить;
- обметать внутренние срезы обтачек горловины и подбортов полочки;
- обтачать горловину, борта изделия обтачками горловины, подбортами, выметать, отстрочить на 0.5 см от края и приутюжить.

4. Стачать срезы нижних частей переда. Притачать нижнюю часть переда к верхней части.

5. Обработать рукава:

- нижние срезы рукавов, приутюжить;

- обработать низ рукавов швом вподгибку;
- втачать рукава в проймы, совмещая срезы проймы переда и отлетных полочек, посаживая по окату и совмещая надсечки;
- обметать срезы рукавов и пройм.

6. Обработка низа изделия:

- обработать низ изделия , края разрезов и передние срезы отлетных деталей швом вподгибку.

7. Прометать петли, пришить пуговицы.

Поздравляем, платье готово:)