

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 5138 Классические брюки с разрезами по бокам

Ткань: натуральные или смесовые костюмные ткани.

Другие материалы: 1 молния длиной 22 см, 1 пуговица, подкладочная ткань, прокладка.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.

#### Из основной ткани:

1. Передняя половинка – 2 детали
2. Задняя половинка – 2 детали
3. Откосок – 1 деталь
4. Шлевка – 7 деталей
5. Пояс – 1 деталь
6. Бочок передней половинки – 2 детали

#### Из подкладки:

1. Нижняя мешковина кармана – 2 детали
2. Верхняя мешковина кармана – 2 детали
3. Передняя половинка – 2 детали

Прокладка: пояс.



### ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой пояс.

2. Стачать вытачки, глубины заутюжить к средним швам половинок.
3. Верхнюю мешковину кармана сложить с передней половинкой лицевыми сторонами, притачать вдоль входа в карман. Мешковину отвернуть на изнаночную сторону, отстрочить переднюю половинку вдоль входа в карман в край. Настрочить подогнутый нижний срез бочка передней половинки на верхний срез нижней мешковины кармана.
4. Наложить переднюю половинку на бочок передней половинки, приколоть.
5. Стачать с изнаночной стороны брюк срезы мешковин.
6. Сложить подкладку с передней половинкой изнаночными сторонами и стачать по всем срезам (кроме нижнего), захватывая боковые и верхние припуски карманов.
7. Передние половинки сложить лицом к лицу, под меткой разреза стачать передний средний шов не доходя ок. 2 см до линии шагового шва.
8. Застежка на молнии: цельнокроенные обтачки застежки на молнию заутюжить на изнаночную сторону. Молнию притачать под край припуска под застежку (левая сторона) в край. Притачать свободную тесьму застежки-молнии на правую половинку к цельнокроеной обтачке.
9. Сложить откосок вдоль пополам, обтачать верхнему и нижнему коротким срезам.
10. Застрочить цельнокроенную обтачку застежки на молнию на откосок на левой половинке брюк.
11. Отстрочить правый край разреза, прихватывая обтачку.
12. Сложить лицом к лицу по одной передней и задней половинке. Стачать

боковые швы до метки разреза. Обметать срез низа брюк. Стачать шаговые швы. Припуски швов разутюжить.

13. Отвернуть припуск на подгибку на лицевую сторону и стачать по срезам разреза.

14. Вывернуть, приутюжить и настроить подгибку на брюки по линии разметки.

15. В один прием стачать задний срез и нестаченный участок переднего среза.

16. Припуски разутюжить сверху до начала закруглений.

17. Обтачать шлевки по продольной и одной короткой стороне.

18. Стачать один из продольных срезов пояса с верхним срезом брюк, сложив их лицом к лицу, при этом на левом крае разреза оставить выступающим припуск под застежку.

19. При стачивании вложить между поясом и брюками необтаченные концы шлевок.

20. Припуски швов притачивания заутюжить на пояс. Пояс сложить лицевой стороной внутрь на половину ширины, стачать передние концы.

21. Пояс вывернуть, с лицевой стороны прострочить точно в шов притачивания. Настрочить обтаченные концы шлевок на пояс.

22. Нижний край: припуски на подгибку низа завернуть на изнаночную сторону и пришить.

23. На правом конце пояса обметать прорезную петлю. На левый пришить пуговицу.

Поздравляем, брюки готовы:)