

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 5144 Платье А-силуэта с короткими рукавами реглан

Ткань: тонкие трикотажные полотна.

Другие материалы: клеевая прокладка для дублирования отделочной планки горловины; двойная игла для швейной машины.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.

### Из основной ткани:

1. Перед – 1 деталь со сгибом
2. Спинка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Отделочная планка горловины – 2 детали со сгибом



Из клеевой: прокладкой дублировать только внешнюю деталь отделочной планки горловины.

### ПОШИВ:

1. Приутюжить клеевую прокладку к внешней детали планки из трикотажного

полотна (Термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

2. Выполнить средний шов спинки и боковые швы. Припуски швов разутюжить.
3. Выполнить швы рукавов. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и настрочить на расстоянии 2 см двойной иглой.
4. Рукава втачать в открытые проймы. В верхних частях пройм заутюжить припуски швов на перед и спинку.
5. Внешнюю и внутреннюю детали отделочной планки горловины сложить пополам, лицевой стороной вовнутрь, сколоть и стачать задние средние срезы. Припуски шва разутюжить. Обе детали планки сложить лицевыми сторонами и сколоть срезы горловины. Стачать. Припуски шва срезать близко к строчке, в местах скруглений и по линии середины переда – надсечь к строчке. Планку вывернуть. Край выметать и приутюжить, открытые срезы сметать. Чтобы уголок переда не осыпался, приутюжить с изнаночной стороны переда маленький лоскут прокладки поверх размеченной линии шва притачивания планки. Планку вколоть в горловину от линии середины переда до среднего шва спинки, совместив размеченные линии шва притачивания планки и поперечные метки. Внешняя деталь планки лежит на лицевой стороне изделия. Планку втачать, выполнив в начале и в конце шва по закрепке. Припуск переда надсечь по линии середины переда к последнему стежку. Затем вколоть и втачать в горловину вторую половинку планки от линии середины переда до среднего шва спинки. В начале и в конце шва выполнить по закрепке. Припуски шва втачивания планки обметать вместе и заутюжить на перед, спинку и рукава.
6. Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и настрочить на расстоянии 2 см двойной иглой.

Поздравляем, платье готово:)