

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

5156 Двубортное пальто с рукавом полуреглан и поясом

Ткань: пальтовые ткани.

Другие материалы: подкладочная ткань,
клеевая прокладка,
подплечники формы реглан – 2 шт.,
пуговицы – 9 шт.



РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Задняя часть рукава – 2 детали
4. Передняя часть рукава – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Верхний воротник – 1 деталь
7. Нижний воротник – 1 деталь
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом
9. Листочка – 2 детали
10. Подзор – 2 детали
11. Пояс – 1 деталь
12. Пата рукава – 4 детали

Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Задняя часть рукава – 2 детали
4. Передняя часть рукава – 2 детали
5. Мешковина кармана – 4 детали

Из прокладочной ткани: укрепить прокладкой детали подбортов, обтачку горловины спинки, воротник, листочки, паты. Дополнительно приутюжить прокладку к припускам на подгибку низа и шлице.

ПОШИВ:

1. Укрепить клеевой прокладкой детали подбортов, обтачку горловины спинки, воротник, листочки, паты. Дополнительно приутюжить прокладку к припускам на подгибку низа и шлице. (Термоклеющиеся прокладки приутюживают с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).
2. На полочках выполнить прорезные карманы с листочкой: чисто вытачать листочки по коротким сторонам, вывернуть и приутюжить. Отстрочить сгиб в край. С изнаночной стороны полочки приутюжить поверх разметки кармана полосу прокладки шириной около 4 см. Подвернуть один длинный срез подзора и настрочить подзор на верхнюю мешковину. Листочку кармана и верхнюю мешковину сложить с полочкой лицевыми сторонами, приколоть по разметке вдоль входа в карман и притачать, обратив внимание на то, чтобы продольные срезы листочки и мешковины совпали с линией середины разметки кармана. Полочку прорезать вдоль между строчками, к концам строчек – наискосок. При этом не повредите листочки и мешковины! Припуски швов разутюжить. Листочки и мешковины отвернуть через прорез на изнаночную сторону и приметать. Нижнюю мешковину кармана с изнаночной стороны полочки положить на листочку, направив мешковину наверх, и с лицевой стороны листочку настрочить в шов притачивания, прихватывая мешковину. Мешковину заутюжить вниз. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на

изнаночную сторону и настроить точно от концов верхней строчки к концам нижней. Мешковины подрезать, уравнивая, и стачать. Листочку по коротким сторонам настроить на полочку.

3. Стачать средний шов спинки до шлицы. Шов вместе с припусками под шлицу заутюжить к левому боковому шву. Стачать рельефные швы на полочке и спинке, разутюжить.

4. Сложить передние и задние части рукавов соответственно с полочкой и спинкой, стачать, заутюжить на рукав.

5. Сложить паты попарно, лицевыми сторонами внутрь и обтачать по овальным сторонам. Вывернуть, приутюжить и отстрочить.

6. Стачать верхние швы рукавов, вкладывая паты по разметке. Стачать одной строчкой нижние швы рукавов и боковые швы пальто.

7. Втачать нижний воротник в вырез горловины. Стачать плечевые швы обтачки горловины спинки и подбортов, верхний воротник втачать в горловину обтачки и подбортов. Припуски разутюжить, на закруглениях рассечь.

8. Наложить верхний воротник, объединенный с подбортами, на основное изделие лицевой стороной внутрь и обтачать борта и воротник, вывернуть и приутюжить. Скрепить между собой швы втачивания воротников. Борт и воротник заметать.

9. Нижний край: подборта уложить вперед. Припуски на подгибку завернуть на изнаночную сторону и пришить. Подборта отвернуть на изнаночную сторону.

10. Пришить подплечники.

11. Стачать детали кроя из подкладочной ткани. Низ подогнуть так, чтобы он не доходил до низа пальто на 2 см. Подкладку сложить с пальто лицом к лицу и притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки,

отгибая подгибку низа пальто. Пальто вывернуть на лицо. Подкладку расправить, сколоть боковые швы с боковыми пальто и аккуратно разрезать вдоль срезов шлицы, сместившись на 1 см в сторону среднего шва. Не доходя на 1 см до верха шлицы, сделать наклонные разрезы по 1 см в обе стороны. Разрезы подвернуть внутрь и сколоть со срезами шлицы. Просунуть руку между пальто и подкладкой, захватить сколотые срезы и по очереди вытянуть их наружу. Стачать срезы, подгибку отогнуть вниз. Выправить края шлиц. У верхнего края шлицы уголок подкладки подвернуть и пришить к припуску шлицы. С лицевой стороны пальто проложить наискосок отделочную строчку, захватывая припуски шлицы.

12. Подкладку по низу изделия и рукавов пришить к припускам на подгиб.

13. На правой полочке пробить петли, по разметке пришить пуговицы.

14. По краю борта, воротнику, низу изделия и рукавов проложить отделочную строчку.

15. Пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь и чисто вытачать по длинной и одной короткой сторонам, вывернуть и приутюжить сгибы. Подвернув открытый срез, проложить строчку по периметру пояса на расстоянии 0,5 см.

Поздравляем, пальто готово:)