

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуск на подгибку низа жилета – 2 см.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

5161 Жакет из плащевой ткани

Ткань: плащевые ткани или ткани с пропиткой.



Другие материалы: подкладочная ткань в тон; 4 пуговицы диаметром 20 мм; 6 пуговиц диаметром 12 мм; подплечники.

РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Центральная часть полочки – 2 детали
2. Боковая часть полочки – 2 детали
3. Центральная часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть спинки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали
7. Воротник – 2 детали

8. Подборт – 2 детали
9. Листочка – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Центральная часть полочки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали
7. Мешковина кармана – 4 детали

ПОШИВ:

1. Стачать средний шов спинки, вытачки, рельефные швы спинки и полочки, оставляя открытыми входы в карман.
2. Деталь листочки обтачать по коротким сторонам, вывернуть и приутюжить сгибы. Проложить отделочную строчку по краям листочки на расстоянии 1 см. Совместить открытые срезы листочки со срезом рельефа центральной части полочки, положив листочку на лицевую сторону центральной части полочки и совместив верхний край листочки с надсечкой; на листочку сверху положить верхнюю часть мешковины кармана, все сметать. На лицевую сторону боковой части полочки положить нижнюю часть мешковины кармана. Притачать листочку и мешковины. Стачать рельефные швы полочек. Отвернуть мешковины вовнутрь, уровнять и стачать. Настрочить короткие стороны листочек на полочку в шов отделочной строчки.
3. Стачать боковые швы жакета.
4. Стачать плечевые швы.
5. Воротник обтачать по концам и отлету, вывернуть на лицевую сторону,

приутюжить. Сложить воротник с горловиной лицом к лицу по разметке и приметать.

6. Стачать швы рукавов, разутюжить. Рукава втачать по разметке в проймы жакета. Припуск на подгиб низа рукава заутюжить внутрь.

7. Пришить подплечники.

8. Стачать детали подкладки аналогично основному изделию, оставив не стачанным участок около 20 см локтевого шва одного из рукавов. Притачать к подкладке подборта. Сложить подкладку с основным изделием лицевыми сторонами, совмещая по средней линии спинки и плечевым швам. Обтачать основное изделие подкладкой по бортам и вырезу горловины. Заложить по низу складку напуска и притачать подкладку к срезу подгиба низа. Вывернуть изделие через оставшийся не стачанным участок рукава, застрочить этот участок. Низ подкладки рукава аккуратно пришить к подгибке.

9. Выметать петли на правой полочке по разметке и пришить пуговицы.

Поздравляем, жакет готов:)