

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

5169 Пальто полуреглан с отделкой

Ткань: пальтовые ткани.

Другие материалы: ткань для отделки;
подкладочная ткань; клеевая прокладка;
подплечники формы реглан, 3 пуговицы для супатной застежки, 2 отделочные пуговицы.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Средняя часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Задняя часть рукава – 2 детали
7. Передняя часть рукава – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом
9. Верхний воротник – 1 деталь со сгибом
10. Нижний воротник – 1 деталь со сгибом
11. Обтачка кармана – 2 детали
12. Нижняя часть манжеты – 2 детали
13. Верхняя часть манжеты – 2 детали



Из подкладки:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Задняя часть рукава – 2 детали
4. Передняя часть рукава – 2 детали
5. Супатная застежка – 2 детали
6. Верхняя мешковина кармана – 2 детали
7. Нижняя мешковина кармана – 2 детали

Из отделочной ткани:

1. Отделка верхнего воротника – 1 деталь со сгибом
2. Отделка манжеты рукава – 2 детали

Из прокладки: продублировать прокладкой верхние части спинки и полочек, подборта, обтачку горловины спинки, воротники и отделку воротника, обтачки карманов, манжеты рукавов, отделки манжет рукавов, верхние части рукавов.

ПОШИВ:

1. Укрепить клеевой прокладкой верхние части спинки и полочек, подборта, обтачку горловины спинки, воротники и отделку воротника, обтачки карманов, манжеты рукавов, отделки манжет рукавов, верхние части рукавов.
2. На полочках выполнить прорезные карманы: чисто вытачать обтачки по коротким сторонам, вывернуть и приутюжить. Отстрочить сгиб в край. С изнаночной стороны полочки приутюжить поверх разметки кармана полосу прокладки шириной около 4 см. Обтачку кармана и верхнюю мешковину сложить с полочкой лицевыми сторонами, приколоть по разметке вдоль входа в карман и притачать, обратив внимание на то, чтобы продольные срезы обтачки и мешковины совпали с линией середины разметки кармана. Полочку прорезать вдоль между строчками, к концам строчек – наискосок. При этом не повредите обтачки и мешковины! Припуски швов разутюжить. Обтачки и мешковины отвернуть через прорез на изнаночную сторону и приметать.

Нижнюю мешковину кармана с изнаночной стороны полочки положить на обтачку, направив мешковину на верх, и с лицевой стороны обтачку настрочить в шов притачивания, прихватывая мешковину. Мешковину заутюжить вниз. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и настрочить точно от концов верхней строчки к концам нижней. Мешковины подрезать, уравнивая, и стачать. Обтачку по коротким сторонам настрочить на полочку.

3. Стачать средний шов спинки, рельефные швы, разутюжить.

4. Сложить передние и задние части рукавов соответственно с полочкой и спинкой, стачать, разутюжить.

5. Стачать верхние швы рукавов. Стачать одной строчкой нижние швы рукавов и боковые швы пальто.

6. На правом подборте обработать супатную застежку: две подкладки для супатной застежки.

7. Сложить с подбортом лицевыми сторонами, приколоть по разметке вдоль размеченной застежки и притачать, обратив внимание на то, чтобы продольные срезы подкладок совпали с линией середины разметки застежки. Подборт прорезать вдоль между строчками, к концам строчек – наискосок. При этом не повредите подкладки! Припуски швов разутюжить. Подкладки отвернуть через прорез на изнаночную сторону так, чтобы получилась аккуратная рамка, и приметать. С лицевой стороны нижнюю подкладку настрочить в шов притачивания. Подкладку заутюжить вниз. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и притачать к подкладкам точно от концов верхней строчки к концам нижней. Пробить петли на подборте, захватывая нижнюю подкладку. Скрепить обе подкладки с подбортом, проложив машинные строчки перпендикулярно борту между петлями.

8. Притачать отделку манжет к верхней манжете, швы разутюжить. Стачать

короткие срезы верхней и нижней манжет, сложить их лицом к лицу и обтачать по верхнему срезу. Сложить нижнюю манжету с рукавом и притачать. Шов разутюжить.

9. Притачать отделку воротника к верхнему воротнику.

10. Втачать нижний воротник в вырез горловины. Стачать плечевые швы обтачки горловины спинки и подбортов, верхний воротник втачать в горловину обтачки и подбортов. Припуски разутюжить, на скруглениях рассечь.

11. Наложить верхний воротник, объединенный с подбортами, на основное изделие лицевой стороной внутрь и обтачать борта и воротник, вывернуть и приутюжить. Скрепить между собой швы втачивания воротников. Борт и воротник заметать.

12. Нижний край: подборта уложить вперед. Припуски на подгибку завернуть на изнаночную сторону и пришить. Подборта отвернуть на изнаночную сторону.

13. Пришить подплечники.

14. Стачать детали кроя из подкладочной ткани. Низ подогнуть так, чтобы он не доходил до низа пальто на 2 см. Подкладку сложить с пальто лицом к лицу и притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки, отгибая подгибку низа пальто. Пальто вывернуть на лицо.

15. Подкладку по низу изделия пришить к припускам на подгиб, по низу рукавов к верхней манжете.

16. На правой полочке пробить петли, по разметке пришить пуговицы.

Поздравляем, пальто готово:)