

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 5173 Расширенные брюки

Ткань: легкие брючные ткани из натуральных или смешанных волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 1 молния, 1 пуговица.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.

### Из основной ткани:

1. Передняя половинка – 2 детали
2. Задняя половинка – 2 детали
3. Задняя обтачка – 1 деталь со сгибом
4. Передняя обтачка – 2 детали



Из клеевой: задняя обтачка, передняя обтачка.

### ПОШИВ:

1. Укрепить клеевой прокладкой обтачки (Термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

2. Стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить по направлению к середине.
3. Выполнить боковые и шаговые швы. Припуски швов обметать и разутюжить.
4. Стачать средний шов переда от метки застежки вниз и, не прерывая строчку, выполнить задний средний шов.
5. Застежка на молнию. Цельнокроенные обтачки застежки заутюжить на изнаночную сторону: справа – по линии середины переда, слева – отступив 1 см от линии середины переда (= припуск под застежку). Молнию притачать под край припуска под застежку (левая сторона) в край, располагая зубчики вплотную к сгибу. Разрез сколоть, совместив линии середины переда. Свободную тесьму молнии притачать к обтачке правой стороны застежки, не прихватывая ткань передней половинки брюк. Правую переднюю половинку брюк отстрочить вдоль застежки по разметке, прихватывая обтачку.
6. Стачать передние и заднюю обтачки по боковым срезам. Припуски разутюжить. Нижний срез обметать.
7. Сложить обтачки с верхним срезом брюк лицевыми сторонами внутрь и обтачать. Вывернуть на лицо, закрепить короткие стороны и отстрочить верхний срез на 1 мм.
8. Заутюжить внутрь подгиб низа брюк, подвернуть срезы и настроить.
9. На правой стороне передней половинки обметать петлю, на левой – пришить пуговицу.

Поздравляем, брюки готовы:)