

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

5186 Длинное пальто с капюшоном

Ткань: пальтовые ткани, облегченный драп, велюр.

Другие материалы: подкладочная ткань; клеевая прокладка; 5 пуговиц; подплечники формы реглан.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Средняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Средняя часть полочки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Капюшон – 4 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом
8. Мешковина кармана – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом за вычетом ширины обтачки горловины
2. Полчка – 2 детали за вычетом ширины подборов
3. Задняя часть рукава – 2 детали
4. Передняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой: укрепить прокладкой детали подборов, воротника, обтачки горловины спинки, клапанов. Дополнительно приутюжить прокладку к припускам на подгибку низа.

ПОШИВ:

1. Выполнить рельефный швы спинки. С лицевой стороны швов проложить отделочную строчку по спинке.
2. Чисто вытачать входы в карманы средних частей полочек мешковинами из подкладочной ткани, предварительно рассечь припуски на швы полочек в углах наискосок. Среднюю часть полочки пристрочить к боковой части полочки и, не прерывая строчки, стачать мешковины кармана. С лицевой стороны швов проложить отделочную строчку по полочке. Боковые срезы мешковин карманов приметать к полочкам.
3. Стачать плечевые швы и верхние швы рукавов.
4. Стачать средние швы капюшона. Нижний капюшон втачать в горловину спинки и полочки. Стачать плечевые швы подборов и обтачки горловины спинки. Верхний капюшон втачать в горловину подборов и обтачки.
5. Подборта сложить с полочками лицевыми сторонами и приколоть к срезам бортов, сколоть срезы верхнего и нижнего воротника. Пальто чисто вытачать вдоль бортов и по краю капюшона. Разутюженные припуски швов втачивания нижнего капюшона и обтачки горловины спинки стачать между собой.
6. Выполнить боковые швы и нижние швы рукавов. Пальто подшить. Подборта пришить к подгибке низа пальто.

7. Рукава подшить.

8. Пришить подплечники.

9. Стачать детали кроя из подкладочной ткани. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки. Подкладку подшить.

10. На правой полочке обметать петли.

Поздравляем, пальто готово:)