

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 5576 Короткое коктейльное платье без рукавов с широкой юбкой

Ткань: легкие нарядные ткани из шелковых или смешанных волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка;  
молния.

**РАСКРОЙ:**

Все швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище юбки – 2 детали
2. Центральная часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
6. Обтачка полочки – 1 деталь со сгибом
7. Обтачка спинки – 2 детали



Из клеевой: продублировать клеевой прокладкой обтачки горловины спинки и обтачку горловины переда.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки горловины спинки и обтачку горловины переда. (Термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом.)
2. Стачать рельефные швы на спинке и переда. На переда при стачивании рассечь уголок. Стачать боковые и плечевые швы.
3. Стачать заднее полотнище с передним. Верхний срез юбки присборить и притачать к верху платья, складывая их лицевыми сторонами.
4. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа. Припуски шва обметать и разутюжить, приутюжить края разреза для застежки на молнию. Молнию подложить под разрез так, чтобы зубчики не были видны и притачать.
5. Стачать плечевые и боковые швы обтачек. Сложить обтачки с основной деталью лицевыми сторонами внутрь и обтачать по срезам горловины и пройм. Обтачки вывернуть через плечевой туннель, отогнуть и настрочить их на припуски швов на 1-2 мм от строчки. Около застежки свободные концы обтачек подогнуть и пришить к тесьме. Также закрепить обтачки под проймами.
6. Низ платья обработать швом вподгибку шириной 1 см.

Поздравляем, платье готово:)