

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

### 5249 Длинная комбинация

Ткань: мягкие, хорошо драпирующиеся шелковые ткани из натуральных и смешанных волокон.

Другие материалы: кружевная полоска с фестонами по обеим кромкам; эластичная тесьма; резиновая нить.

**РАСКРОЙ:**

Все швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Средняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
5. Нижняя часть полочки – 2 детали
6. Бретель – 2 детали

Из кружева:

1. Вставка – 2 детали



## ПОШИВ:

1. Стачать средний шов нижней части полочки.
  2. Обметать и заутюжить на изнаночную сторону припуски вдоль шва притачивания кружевной вставки на верхней и центральной частях полочки. Настрочить кружевные вставки на детали переда так, чтобы их края на 0,5 см заходили за заутюженные сгибы.
  3. Притачать верхние части полочки к нижним, складывая их лицевыми сторонами внутрь.
  4. С изнаночной стороны средней части спинки по размеченным линиям свободно положить резиновые нити. Прострочить по ним строчкой зиг-заг, не прокалывая нити иглой. Стянуть ткань на резиновые нити для образования красивых буф, концы нитей закрепить.
  5. Верхний срез центральной части спинки заутюжить на изнаночную сторону и настрочить для образования кулиски. Продеть в кулиску эластичную тесьму, стянуть и закрепить концы. Верхние срезы центральной и боковых частей полочки и боковых частей спинки заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
  6. Стачать рельефные швы спинки и боковые швы.
  7. Бретели сложить вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь и обтачать по длинной стороне. Вывернуть на лицевую сторону, выметать и приутюжить. Пришить передние концы под уголки чашечек. Платье примерить, отрегулировать длину бретелей и пришить их задние концы под верхний край спинки на уровне вытачек.
  8. Припуск на подгибку низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
- Поздравляем, комбинация готова:)