

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

5258 Халат с капюшоном

Ткань: легкие ворсованные ткани или ткани букле.

Другие материалы: подкладочная ткань, шелковая лента шириной 4 см.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Карман – 2 детали
3. Полочка, цельнокроеная с капюшоном – 2 детали
4. Пояс – 1 деталь
5. Рукав – 2 детали
6. Манжета – 2 детали



ПОШИВ:

1. Цельнокроеную обтачку верха каждого кармана отвернуть на лицевую сторону и притачать к боковым срезам. Обтачку отвернуть на изнаночную

сторону, припуски по остальным срезам кармана также отвернуть на изнаночную сторону. Карман отстрочить вдоль обтачки. Карман наколоть на полочку и настроить на ширину лапки.

2. Сложить детали капюшона лицевыми сторонами внутрь и стачать средний и верхний швы. Швы разутюжить и отстрочить на ширину лапки. Капюшон вывернуть на изнанку, совместить средний и верхний швы и стачать верхний поперечный шов.

3. На полочках рассечь припуски между плечевыми швами и капюшоном не доходя 1 см до дальних сторон вытачек. Глубины вытачек рассечь посередине примерно на 3 см. Стачать плечевые швы, начиная или заканчивая строчку точно у вытачки. Припуски разутюжить.

4. Втачать капюшон в горловину спинки, начиная и заканчивая строчку точно у вытачки. Заутюжить припуски вниз. Стачать вытачки на полочках и капюшоне. Широкие глубины вытачек подрезать до 1 см и обметать. Отстрочить спинку вдоль шва втачивания капюшона.

5. Стачать боковые швы.

6. Заутюжить припуск на подгибку низа на изнаночную сторону и настроить. Шелковую ленту сложить с халатом лицевыми сторонами внутрь и притачать вдоль срезов бортов и капюшона на 1 см. Ленту отогнуть на изнаночную сторону, огибая срез и с лицевой стороны настроить в шов притачивания, захватывая внутреннюю часть ленты.

7. Стачать швы рукавов. Низ рукава окантовать шелковой лентой также, как борт. Втачать рукава в проймы.

8. Обтачать пояс по длинным и одной короткой сторонам, вывернуть и приутюжить сгибы. Подвернув открытый срез, проложить строчку по краям пояса на лапку.

Поздравляем, халат готов:)