

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

5316 Плащ с контрастными вставками

Ткань: искусственная одежная кожа двух цветов.

Другие материалы: клеевая прокладка;
разъемная молния; подкладка.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки – 2 детали
2. Средняя часть спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 2 детали
4. Контрастная вставка спинки – 2 детали
5. Нижняя боковая часть спинки – 2 детали
6. Верхняя боковая часть спинки – 2 детали
7. Кокетка полочки – 2 детали
8. Средняя часть полочки – 2 детали
9. Нижняя часть полочки – 2 детали



10. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали
11. Нижняя боковая часть полочки – 2 детали
12. Контрастная вставка полочки – 2 детали
13. Стойка – 2 детали
14. Подборт – 2 детали
15. Рукав – 2 детали
16. Задняя вставка рукава – 2 детали
17. Передняя вставка рукава – 2 детали

Подклад:

1. Полочка – 2 детали
2. Рукав – 2 детали
3. Спинка – 2 детали

Для раскроя подклада необходимо соединить выкройку всех деталей полочки в одну, таким же образом подготовить выкройку спинки и рукава.

Совет: контрастную вставку полочки и контрастную вставку спинки по вашему желанию можно разрезать на дополнительные части, в зависимости от размера используемого материала.

Из клеевой: подборт, стойка, кокетка спинки, кокетка полочки; припуски низа плаща и рукавов.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой подборт, стойку, кокетку спинки, кокетку полочки, низ рукава, низ контрастной вставки полочки, низ контрастной вставки спинки.
2. Сложить верхнюю стойку с нижней стойкой лицом к лицу и обтачать со стороны отлета.
3. Притачать кокетку полочки к контрастной вставке полочки. Проложить отделочную строчку рядом со швом притачивания кокетки полочки на расстоянии 0,2 см.

4. Притачать среднюю часть полочки к контрастной вставке полочки.
Проложить отделочную строчку рядом со швом притачивания средней части полочки на расстоянии 0,2 см.
5. Притачать нижнюю часть полочки к контрастной вставке полочки.
Проложить отделочную строчку рядом со швом притачивания нижней части полочки на расстоянии 0,2 см.
6. Притачать верхнюю боковую часть полочки к контрастной вставке полочки.
Проложить отделочную строчку рядом со швом притачивания верхней боковой полочки на расстоянии 0,2 см.
7. Притачать нижнюю боковую часть полочки к контрастной вставке полочки.
Проложить отделочную строчку рядом со швом притачивания нижней боковой полочки на расстоянии 0,2 см.
8. Притачать кокетку спинки к контрастной вставке спинки. Проложить отделочную строчку рядом со швом притачивания кокетки спинки на расстоянии 0,2 см.
9. Притачать верхнюю боковую часть спинки к контрастной вставке спинки.
Проложить отделочную строчку рядом со швом притачивания верхней боковой части спинки на расстоянии 0,2 см.
10. Притачать среднюю часть спинки к контрастной вставке спинки. Проложить отделочную строчку рядом со швом притачивания кокетки спинки на расстоянии 0,2 см.
11. Притачать нижнюю часть спинки к контрастной вставке спинки. Проложить отделочную строчку рядом со швом притачивания нижней части спинки на расстоянии 0,2 см.
12. Притачать нижнюю боковую часть спинки к контрастной вставке спинки.

Проложить отделочную строчку рядом со швом притачивания нижней боковой части спинки на расстоянии 0,2 см.

13. Стачать плечевые и боковые срезы.

14. Втачать нижнюю стойку в горловину плаща.

15. Полочки складывают лицом к лицу и уравнивают срезы, совмещая кокетки, промеряют длину бортов. Притачать к краю борта молнию. Подогнуть края борта на участке застёжки и заутюжить через проутюжильник.

16. Притачать верхнюю стойку к подборту.

17. Положить подборт на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз. Обтачать концы стойки и борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Швы верхних и нижних углов борта подрезать. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от края.

18. Притачать заднюю вставку рукава к рукаву. Проложить отделочную строчку рядом со швом притачивания задней вставки рукава на расстоянии 0,2 см.

19. Притачать переднюю вставку рукава к рукаву. Проложить отделочную строчку рядом со швом притачивания передней вставки рукава на расстоянии 0,2 см.

20. Стачать срез рукава. Втачать рукава в пройму по надсечкам.

21. Втачать подплечники и подокатники.

22. На деталях кроя из подкладочной ткани, стачать швы, оставляя отверстие в срезе рукава. Втачать рукава и приутюжить подкладку.

23. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и верхней стойки. Припуски швов втачивания стойки разутюжить и скрепить близко к швам. Низ подкладки рукава и низ изделия притачать к низу рукава и низу плаща.

Поздравляем, плащ готов:)