

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

### 5319 Пальто с завышенной линией талии

Ткань: чистошерстяные или полушерстяные пальтовые ткани.

Другие материалы: клеевая прокладка; 1 пуговица; подкладка.

#### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.

#### Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки – 1 деталь
2. Нижняя центральная часть спинки – 1 деталь
3. Верхняя боковая часть спинки – 2 детали
4. Нижняя боковая часть спинки – 2 детали
5. Нижний воротник – 1 деталь
6. Верхний воротник – 1 деталь
7. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали
8. Нижняя боковая часть полочки – 2 детали
9. Верхняя центральная часть полочки – 2 детали
10. Нижняя центральная часть полочки – 2 детали
11. Подборт – 2 детали



12. Клапан – 4 детали

13. Рукав – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 1 деталь

2. Боковая часть спинки - 2 детали

3. Боковая часть полочки – 2 детали

4. Центральная часть полочки – 2 детали

5. Мешковина кармана – 4 детали

6. Рукав – 2 детали

Из клеевой: подборт, нижний воротник, верхняя центральная часть полочки, пройма верхней боковой части полочки, центральная верхняя часть спинки, пройма верхней боковой части спинки, долевок для кармана; припуски низа: нижней центральной часть полочки, рукава, нижней боковой части спинки, нижней центральной части спинки.

**ПОШИВ:**

1. Продублировать клеевой подборт, нижний воротник, верхнюю центральную часть полочки, нижнюю центральную часть полочки, пройму верхней боковой части полочки, центральную верхнюю часть спинки, пройму верхней боковой части спинки; припуски низа: нижней центральной часть полочки, рукава, нижней боковой части спинки, нижней центральной части спинки.

2. Сложить верхний воротник с нижним лицом к лицу и обтачать нижний воротник верхним воротником. Высечь, вывернуть углы воротника.

3. Клапан с подклапаном складывают лицевыми сторонами внутрь, края выправляют и обтачивают. Высечь и вывернуть припуски на швы в углах клапана. Клапан вымётывают и проутюживают со стороны подклапана, образуя кант со стороны клапана шириной 0,2–0,1 см.

4. Притачать верхнюю центральную часть полочки к нижней центральной часть

полочки и верхнюю боковую часть полочки к нижней боковой часть полочки. Заутюжить швы вниз и проложить отделочную строчку на 0,5 см. от шва притачивания.

5. Стачать срезы рельефа полочки и заутюжить их к центру полочки. Проложить отделочную строчку рядом со швом стачивания на расстоянии 0,5 см.

6. Скрепить вход в карман долевином или сметать. Сложить обтачку кармана пополам изнаночной стороной вовнутрь и заутюжить. Наметить вспомогательную линию на обтачке кармана параллельно сгибу обтачки для ее притачивания. Наметить вспомогательную линию на клапане для его притачивания параллельно верхнему срезу клапана, промеряя ширину клапана по всей длине. Наметить вспомогательные линии параллельно входу в карман для притачивания клапана и обтачки кармана. Притачать мешковину кармана к клапану. Притачать клапан с мешковиной к нижней боковой части полочки. Притачать обтачку к нижней центральной части полочки. Концы строчек заканчивают у параллельных линий разметки карманов. Проверить правильность притачивания обтачки и клапана с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Прорезать вход в карман. На расстоянии 1–1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие обтачку и шов притачивания клапана вывернуть на изнанку, края выправить, конец обтачки поправить так чтобы заутюженный сгиб обтачки подходил встык к шву притачивания клапана. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать мешковину кармана.

7. Подборт наложить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки до надсечки вверх, определяющей конец втачивания воротника. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгиба низа. Швы верхних и нижних углов борта подрезать. Проложить отделочную строчку вдоль шва обтачивания борта на 0,5 см от края.

8. Притачать верхнюю боковую часть спинки к нижней боковой части спинки и верхнюю центральную часть спинки к нижней центральной часть спинки. Заутюжить швы вниз и проложить отделочную строчку рядом со швом притачивания на расстоянии 0,5 см от края.
9. Стачать срезы рельефа спинки, заутюжить к центру спинки и проложить отделочную строчку рядом со швом стачивания на расстоянии на 0,5 см.
10. Стачать плечевые и боковые срезы пальто. Разутюжить плечевые и боковые швы пальто.
11. Втачать нижний воротник в горловину и притачать верхний воротник к подбортам.
12. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники и подокатники.
13. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в правом шве рукава. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и верхнему воротнику. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам. Притачать подкладку к низу пальто. Вывернуть пальто через отверстие в рукаве и стачать отверстие в рукаве.
14. На правой полочке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы.

Поздравляем, пальто готово:)